

User manual

NE101EU

Introduction

The eNest is an advanced personal mobile emergency device that combines GSM, GPRS, GPS and WiFi technologies to offer the most comprehensive alert and location features. By just pressing an alarm button, the users can call for assistance and get the help they need efficiently.

The eNEST is small, lightweight and practical, and has been designed for an everyday use. The device can be worn clipped on, in the pocket of your jacket, or simply in your hand bag, barely unnoticeable yet always accessible. The eNEST is a quad band device and will work on the GSM 850, 900, 1800 and 1900 networks.

Precautions and Compliance

Precautions

Please read these safety instructions to ensure the correct use of your eNEST.

1. Turn your eNEST off during a flight.
2. Do not use your eNEST while driving.
3. Do not touch your eNEST or its power plug with a wet hand while charging.
4. Do not disassemble, repair, or access to the PCB board of your eNEST on your own.
5. Use only NESTWORK approved batteries and accessories.
6. Use only the standard charger cable and plug included with your eNEST.
7. Avoid exposing your eNEST to high temperatures or near a source of heating, such as fire, a stove, or microwave oven.

Compliance

This equipment is designed to comply with the local legislation in the country it is being sold. If you require any compliance documentation, please contact your local distributor.

1. Features

Alarm Features

Fixed Time Reporting at a tracking interval. The eNEST will automatically report its position to the NESTWORK platform every fixed cycle.

Customer can create as many as four Safe Zones (Geo Fence) in the online platform and configure them to be a circular or rectangular area, or a path. Customer also configures these Safe Zones to be active at all times or during a specific time interval. The eNEST will automatically send an alarm when entering/leaving these active Safe Zones.

Pressing emergency side buttons at the same time for 3 seconds will send an alarm signal and current location information to a pre-defined number and/or call center.

The eNEST is equipped with a motion sensor, which immediately alerts pre-defined numbers and/or call center in case of an 'inactivity' situation, according to the parameters previously set in the online platform.

The eNEST is also equipped with a fall detector, so it can be programmed to alert pre-defined numbers and/or call center in case of a 'fall' event.

Notification Features

The eNEST sends out an alert when device is switched on or off.

The eNEST sends out an alert when the battery power is low.

Speed Sensor sends out an alert when the eNEST device exceeds the Speed Limit previously set in the online platform.

If separation between the eNEST and the bracelet occurs, when bracelet has been previously paired to the device, the eNEST will automatically send an alert alerting of this situation.

These notifications can be enabled or disabled individually

2. Components

AC Power Adaptor

Micro-USB charging cable

User Manual

Rechargeable 700mAh battery (Li-ion)

Belt Clip

Do not use non genuine parts as it could damage the battery or cause an explosion.

3. Keypad Description

Power ON/OFF:

- Hold on this key until LED turns on for turning ON/OFF the device

Side Buttons:

- Press these two buttons simultaneously for 3 seconds for sending a SOS signal
- Short pressing any of these buttons will turn screen on for status information

Right Button:

- Short press this button for answering an incoming call
- Short press this button during an alarm countdown for cancelling the alarm process
- Short press this button for pairing confirmation during a bracelet pairing sequence

4. Micro USB Interface Description

Plug-in the AC power adapter to this interface for battery charging. Device can also be charged by connecting the USB cable to the computer.

Plug-in the USB cable and connect it to the computer for Firmware updates and downloads.

Due to the used enclosure material, the device shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The connection to so called power USB is prohibited.

5. Getting started

5.1 Installing the Micro SIM card

Open the back cover of the eNEST and remove the battery. Insert the Micro SIM card as shown below, ensuring the gold- coloured contact area of the Micro SIM card is facing downward on the device.

Close the SIM card holder and slide it to lock. Slide the battery back in and push it down to lock it into position. Carefully place the back cover back making sure the rubber is not stuck underneath.

4.2 Charging the battery

Open the Micro USB cover on the bottom of the device. Connect the USB cable to the Micro USB interface as shown below.

Connect the USB cable to a computer's USB port charger or to an AC wall socket using the AC adapter. The battery level on the Status Screen of the eNEST will confirm that the eNEST is charging.

Please note that you can use the eNEST while it is charging.

If the eNEST is not switched on when you are charging it, the battery charge level indicator will still be visible on the screen. When the battery charge level Indicator is full, the charging process is complete and the charger can be disconnected. Charging the battery usually takes between 3 and 5 hours depending on the state of the battery.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

This charger is for indoor use only.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

6. Screen icons

Battery Level

Low Battery

GPRS Signal

No GPRS Signal

Bracelet Paired

Bracelet Not Paired

Bracelet Pairing Process

SOS Alarm Countdown

SOS Alarm Sent

SOS Alarm Received

SOS Alarm Cancelled

FALL Alarm Countdown

FALL Alarm Sent

FALL Alarm Received

FALL Alarm Cancelled

INACTIVITY Alarm Countdown

INACTIVITY Alarm Sent

INACTIVITY Alarm Received

INACTIVITY Alarm Cancelled

Incoming Call

Call in Process

Missed Call

7. Operating your eNEST

7.1 Switching your eNEST ON/OFF

In order to switch your eNEST device on, press the Power button on the bottom of the device for at least 3 seconds until LED light turns on. You will then see a welcome screen on the device.

The eNEST will then automatically test whether a SIM Card is inserted. The first time a SIM card is inserted the eNEST will ask you to enter the correct PIN code to unlock the SIM card.

In case of a PIN code you can unlock the SIM card by using the Side Keys. Left Side Key will make you advanced through the digit sequence, while Right Side Key will allow you to scroll through the numbers from 0 to 9. Once the correct Pin number has been entered, use the Left Side Key to advance until the OK sign on the screen, and then confirm the command by pressing the Right Side Button.

To switch your eNEST device off, press the Power button on the bottom of the device for at least 3 seconds until LED light turns on. You will then see a goodbye screen on the device.

7.2 Call/Answer

Press the Right Side Key to answer an incoming call. Any incoming call will be treated as hands free call mode.

In case an alarm has been triggered the device will auto answer the incoming call.

7.3 Sending an Emergency Signal

By pressing both Side Keys at the same time for at least 3 seconds, a SOS message will be sent with distress signal and location information to the pre-defined emergency contact numbers and/or call center.

An alarm screen on the device will confirm reception of the Emergency Signal by the recipients.

8. Operating the Bracelet

The eNestdevice includes an ergonomic and stylish silicone bracelet. This bracelet can be paired with main unit through RF technology, so user can easily reach for help by having an easier access to the SOS button at all times.

The use of this bracelet is totally optional by the user.

8.1 Pairing your Bracelet with eNEST main unit

The bracelet and the main unit communicate through RF technology, so in order to pair both devices they must be placed next to each other. Main unit must be switched ON to proceed with pairing and bracelet must be OFF (see 8.5 Turning bracelet off)

Put device and bracelet close (15 cm range), then press any button of the bracelet for at least 5 seconds, bracelet will start blinking blue. Wait for the main unit to show the pairing confirming screen. By pressing the Right Side Key of the device the pairing process will be completed, and a Confirmation Screen will be shown on the device. Right after that, the bracelet LED Light will blink once blue and once green.

8.2 Bracelet Status

Once the bracelet is paired, user can check bracelet status at any time by either looking at the Status Screen on the main unit, or by short pressing any button of the bracelet and checking the LED color.

If bracelet LED blinks once blue and once green means both bracelet and main unit are correctly paired and within range. If second blink is red then bracelet and device are not within range

In case bracelet battery is running low you will see two red blinks before the status sequence

If no LED color blinks on the bracelet when short pressing any of its buttons, means bracelet is off or out of battery

8.3 Bracelet Working Range

Once main unit and bracelet are paired, the working range will depend on the environmental conditions and surroundings. Normal working standards for open spaces will allow a separation up to 35 meters, yet it is recommended for the user to keep both main unit and bracelet in the proximity.

8.4 Sending an Emergency Signal with Bracelet

By pressing both Side Buttons of the Bracelet at the same time for at least 3 seconds, a SOS message will be sent through the main unit with distress signal and location information to the pre-defined emergency contact numbers and/or call center.

Once the Emergency Signal has been activated, the bracelet LED light will blink BLUE and then it will blink green several times to indicate that the device has received the message. If delivery failure occurs, the LED light will blink RED several times.

8.5Turning off the bracelet

Bracelet can be turned off to save battery or to start a pairing procedure. This can be achieved by pressing one side button of the Bracelet at least 3 seconds. Bracelet will notify that is turning off by blinking in red several times.

8.6 Battery low condition

When bracelet detects that battery is low it will blink twice in red every five minutes. Also, when status is requested (see 8.2) it will blink twice in red before status sequence.

Bracelet battery should be replaced as soon as possible

9. Technical Specifications

General Dimension: 64 x 64 x 16 mm

Weight: 75g

Hardware GPS:66 channel receiver, SBAS capable, internal antenna

Band:Quad band GSM 850/900/1800/1900, internal antenna

Receiver: 20 x 11 mm

Speaker: 20 x 11 mm

Screen: 1.44" white LED display

Vibrate: Yes

RF: Yes

System Interface: Proprietary

Interface: Yes

Temperature:

Normal working conditions: -10 to 45°C

DGPS accuracy: 1 to 5m, typical 0.05m/s

Acquisition rate:configurable

TTFF defined at 95% of first position local station

Standard GPS mode:

Hot start <1 second, average in open sky

Warm start <38 seconds, average in open sky

Cold start <42 seconds, average in open sky

Motion Sensor Sends out alert information when activated and shock is detected.

Speed Sensor Sends out alert information when activated and speed threshold is met.

10. Safety Information

Please do not remove the battery when the eNEST is charging.

Do not allow the eNESTto overheat.

Do not keep your eNEST in a humid place.

Switch off the eNEST when in aircraft.

Switch off the eNEST near medical equipment.

11. Warranty conditions

Nestwork (and/or its authorized distributor) warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for a 24 month period from the original date of purchase. If, during the period of warranty, this product proves defective under normal use and service please contact Nestworkand/or its authorized distributor and one of our customer services

team will be able to assist you. The liability of Nestwork and its authorized service distributor is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty

1. The warranty is only valid upon presentation of the original invoice or sales slip giving the date of purchase, where purchased from, model, serial/IMEI number and product number. Nestwork reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product.

2. Nestwork's obligations are limited to the repair of the defective part and, at its discretion, replacement of the product.

3. The warranty will not cover any repairs carried out by non Nestwork centers or damages caused by such repairs.

4. Repair or replacement under the terms of this warranty does not give right to extension to or a re-start of the period of warranty. Repair or direct replacement under the terms of this warranty may be carried out using parts or units with equivalent functionality but not necessarily identical ones.

5. The warranty is not applicable in cases other than defects in material, design and workmanship. The warranty does not cover the following:

a. Periodic checks, maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear

b. Abuse or misuse, including but not solely limited to, the failure to use this product for its normal purposes or in accordance with Nestwork's instructions, usage and maintenance

c. Upgrading of software due to changes in network parameters

d. The product has been used with accessories not approved by Nestwork for use with this product

e. Failure of the product arising from incorrect installation or use not consistent with technical or safety standards in current force or failure to comply with product manual instructions

f. Accidents, acts of God or any cause beyond the control of Nestwork caused by lightning, water, fire, public disturbances and improper ventilation.

g. Unauthorized modifications carried out on the product to comply with local or national technical standards in countries where the Nestwork product was not originally designed to be used

h. Damage of the battery caused by overcharging or failure to use in accordance with the specific instructions of care outlined in the product user guide

i. Repairs performed by non-authorized service centers such as opening of the product by a non-authorized person

j. The model, serial/IMEI number and product number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible

k. The battery has been charged using an unapproved battery charger

l. Any of the seals on the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering.

This warranty does not affect neither the consumer's statutory rights nor the consumer's rights against the vendor from their purchase/sales agreement.

This warranty will be the purchaser's sole and exclusive remedy and neither Nestwork nor its subsidiaries or distributors, retailers or dealers shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty to this product.

The SAR limit of Europe is 2.0 W/kg. Device types NE101EU has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 0.372 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5cm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

Hereby, SHENZHEN SANG FEI CONSUMER COMMUNICATIONS CO., LTD. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

CE 0700

FCC Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The SAR limit in the USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device (FCC ID: 2ABF8-NE101SA) has been tested against this SAR limit.

The highest SAR value reported to under this standard during product certification for use at head is 0.707W/kg, while on body is 0.403W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 5.0mm from the body.

The highest SAR value reported to under this standard during product certification for use at hand is 0.889W/kg, while the limit is 4W/kg averaged over ten gram of tissues.

Tests for SAR are conducted using standard operation positions specified by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while in operation can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a device model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. (Body – worn measurements may differ among device models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between the SAR levels or various devices at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

ORIGINAL - ESPAÑOL

Aviso legal

PRECAUCIONES Y CONFORMIDAD

Precauciones:

Por favor, lea estas instrucciones de seguridad para garantizar el uso correcto de su eNest®.

1. Apague su eNest® durante un vuelo.
2. No utilice su eNest® mientras conduce.
3. No toque su eNest® o el enchufe con las manos mojadas mientras se está cargando.
4. No desmonte, repare o acceda a la placa PCB del eNest® por su cuenta.
5. Utilice sólo baterías y accesorios aprobados por NESTWORK.
6. Utilice sólo el cable y el adaptador de corriente incluidos con su eNest®.
7. Evite exponer su eNest® a altas temperaturas o acercarlo a una fuente de calor, como un incendio, una estufa o un microondas.

Conformidad:

Este equipo está diseñado para cumplir con la legislación local en el país que se está vendiendo. Si usted requiere alguna documentación de cumplimiento, póngase en contacto con su distribuidor local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y MANEJO

Información de seguridad:

Por favor, no retire la batería cuando el eNest® se esté cargando.

No permita que el eNest® se sobrecaliente.

No guarde su eNest® en un lugar húmedo.

Apague el eNest® en los aviones.

Apague el eNest® en zonas con riesgo de explosión como gasolineras.

Apague el eNest® cerca de equipos médicos y en los centros de salud si se lo indican.

No deseche el dispositivo eNest® ni ninguno de sus componentes o accesorios en cubos de basura domésticos. Compruebe las normativas locales para obtener información acerca de la eliminación de productos electrónicos. Mantenga las piezas de pequeño tamaño fuera del alcance de los niños.

Información de manejo:

Transporte y manipulación del eNest®.

El eNest® contiene componentes delicados. No coloque objetos pesados sobre el dispositivo, no lo deje caer, desmonte, introduzca en el microondas, queme, pinte ni inserte objetos extraños. No use el eNest® si resulta dañado (por ejemplo, si se rompe, sufre alguna perforación o ha estado en contacto con el agua). No intente modificar ni reparar el dispositivo eNest®.

Limpieza exterior del eNest®.

Para limpiar el eNest® desconecte el cable USB y apáguelo. A continuación utilice un paño suave, ligeramente humedecido y que no desprenda pelusa. Evite que entre humedad en las aperturas. No utilice limpia cristales, productos del hogar aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni abrasivos para limpiar el eNest®.

Agua y humedad.

No use el eNest® bajo la lluvia ni cerca de lugares con agua o excesiva humedad, como lavabos, bañeras, duchas, etc. Procure no derramar comida o líquidos sobre el eNest®. Si el eNest® se moja desconecte el cable y apáguelo antes de limpiarlo. Deje que se seque bien antes de volver a encenderlo. No intente secar el eNest® con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador. La garantía no cubre los daños ocasionados como consecuencia del contacto del eNest® con algún líquido.

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento.

Mantenga el dispositivo eNest® y sus accesorios alejados de cualquier fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor.

Si va a estar más de 15 días sin usar su dispositivo eNest®, apáguelo y extraiga la batería, respetando las siguientes temperaturas de funcionamiento y almacenamiento:

Temperatura de funcionamiento del dispositivo: De 0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento del dispositivo: De 10 a 30

Temperatura de funcionamiento del cargador: De 0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento del cargador: De -30 a 75 °

CERTIFICADO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización expresa de The Nest Network S.L. podrían invalidar el cumplimiento de la normativa, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto.

La radio del dispositivo eNest® es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando la radio del dispositivo eNest® está encendida, se reciben y envían señales de radio frecuencia (RF). El dispositivo eNest® cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias del FCC RF para entornos no controlados. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la regulación FCC, que dictamina que el uso del mismo debe estar condicionado a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las que pueden llegar a causar operaciones no deseadas.

AVISO: El fabricante no es responsable de cualquier interferencia de radio o TV causada por cambios o modificaciones no autorizados en el dispositivo. Dichas modificaciones o cambios podrían revocar el permiso del usuario a operar el dispositivo.

AVISO: Este dispositivo ha sido analizado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de la Clase B, en relación con el artículo 15 de la regulación FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera usos y puede radiar frecuencias de energía de radio y, en caso de no ser operado instalado y operado según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no se vayan a producir en una instalación en particular.

DATOS ESPECÍFICOS SOBRE EL NIVEL DE ABSORCIÓN

ESTE MODELO DE DISPOSITIVO INALÁMBRICO SATISFACE LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES REFERENTES A LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO CUANDO SE UTILIZA CONFORME A LO INDICADO EN ESTA SECCIÓN.

El dispositivo eNest® es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición al nivel de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, y recomendados por el Consejo de la Unión Europea cuando se utiliza conforme a lo indicado en este mismo documento. Estos límites forman parte de las directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general.

La norma de exposición empleada en dispositivos inalámbricos se denomina SAR (Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido para los EEUU (FCC) es de 1.6 W/Kg medido sobre un gramo de tejido. Este dispositivo eNest® (FCC ID: 2ABF8-NE101SA) ha sido probado contra dicho límite SAR. La máxima medida de SAR obtenida bajo estas pruebas de certificación de producto para su uso próximo al cuerpo humano ha sido de 0.707W/Kg. Este dispositivo ha sido probado en lugares próximos al cuerpo, manteniendo la parte trasera del mismo a un mínimo de 0.5cm de distancia. Las pruebas de valores SAR han sido realizadas en posiciones comunes de uso especificadas por el FCC con el dispositivo transmitiendo a máxima potencia en distintas frecuencias de operación. A pesar de que el valor SAR se obtiene operando a máxima potencia, el SAR actual del dispositivo en uso puede situarse muy por debajo del máximo. Esto se debe a que el dispositivo opera en diferentes frecuencias y tan sólo llega a su máxima cuando intenta conectar con la red. En general, cuanto más cerca se encuentre el dispositivo a una antena de la red, menos potencia de salida requerirá. Cualquier dispositivo debe ser

Estas pruebas son realizadas en posiciones y localizaciones (por ejemplo, junto a la oreja, o cerca del cuerpo) estipuladas por el FCC para cada modelo. (Las medidas tomadas junto al cuerpo pueden diferir entre diferentes modelos, dependiendo de los accesorios y requisitos del FCC.) A pesar de que pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos en diferentes posiciones, todos ellos están conformes a los requisitos gubernamentales para una segura exposición.

Este dispositivo ha sido probado en posiciones próximas al cuerpo humano y cumple con las guías de exposición FCC RF cuando es usado con accesorios no metálicos. El uso de otro tipo de accesorios no garantiza el cumplimiento de estas guías de exposición FCC RF.

PULSERA eNEST®

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación FCC RF establecidos para escenarios no controlados. Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. La operativa del mismo está condicionada a dos requisitos: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias causadas por operaciones no deseadas.

NOTA: El fabricante no se hace responsable por cualquier interferencia de radio o TV causada por modificaciones o cambios realizados en el equipo. Dichas modificaciones o cambios podrían conllevar la anulación de la potestad a operar el dispositivo.

NOTA: La potencia de salida de este dispositivo es inferior a 10mW. Las pruebas SAR no son necesarias.

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE eNEST®

Licencia de un solo uso

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO eNEST® O DESCARGAR LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE QUE ACOMPAÑA A ESTA LICENCIA. UTILIZARLO O DESCARGAR UNA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, SEGÚN SEA EL CASO, SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTA LAS CLÁUSULAS DE ESTA LICENCIA. SI NO LAS ACEPTA, NO USE EL DISPOSITIVO eNEST® NI DESCARGUE LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. SI, COMO COMPRADOR DE UN DISPOSITIVO eNEST®, NO ACEPTA ESTA LICENCIA, PUEDE DEVOLVER EL DISPOSITIVO eNEST® DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO A LA TIENDA ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRIÓ Y SOLICITAR SU REEMBOLSO EN CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE eNEST®.

1. General.

(a) The Nest Network S.L. le concede (no vende) una licencia para el uso de este software, la documentación, las interfaces, los contenidos, las tipografías y cualquier tipo de datos que acompañen al Dispositivo eNest®, que pueden ser actualizados o reemplazados por funciones mejoradas, actualizaciones de software o programas de restauración, para su uso únicamente bajo los términos de esta Licencia. The Nest Network S.L. y sus licenciantes conservan la propiedad del software y se reservan todos los derechos no concedidos a usted de forma expresa.

(b) The Nest Network S.L. puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro actualizaciones del software para dispositivo eNest®. En caso de que las haya, puede que dichas actualizaciones no incluyan necesariamente todas las funciones de software ya existentes ni funciones nuevas que The Nest Network S.L. destine a modelos más recientes o diferentes. Los términos de esta Licencia regirán cualquier actualización proporcionada por The Nest Network S.L. que sustituya y/o suplemente el software original del producto, salvo que dicha actualización se acompañe de una licencia propia, en cuyo caso serán de aplicación los términos de la misma.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.

(a) De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, se le concede una licencia limitada no exclusiva para utilizar el Software eNest® en un único dispositivo de marca Nestwork®. Salvo lo expresamente permitido en la sección 2(b) siguiente, y salvo que medie un acuerdo separado entre usted y The Nest Network S.L., esta Licencia no permite que el software esté instalado en más de un dispositivo de marca The Nest Network S.L. al mismo tiempo, y no podrá distribuir ni colocar el software en una red donde pueda ser utilizado por varios dispositivos al mismo tiempo. La presente Licencia no le concede ningún derecho para el uso de las interfaces propiedad de The Nest Network S.L., así como ningún derecho de propiedad intelectual con respecto al diseño, desarrollo, fabricación, concesión de licencias o distribución de dispositivos y accesorios de otros fabricantes o de aplicaciones de software de terceros que se usen con el dispositivo.

(b) De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, se le concede una licencia limitada no exclusiva para descargar las actualizaciones que The Nest Network S.L. lance para su modelo de dispositivo con el fin de actualizar o restaurar el software. Esta Licencia no permite actualizar o restaurar ningún dispositivo que no sea de su propiedad, ni distribuir o colocar las actualizaciones en una red donde puedan ser utilizadas por varios periféricos u ordenadores al mismo tiempo. Si descarga una actualización del Software eNest® en su ordenador, podrá realizar una copia en un formato legible únicamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando ésta contenga toda la información relativa a derechos de autor y copyright, u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original.

(c) Usted no podrá —y acepta no hacerlo ni permitir a otras personas que lo hagan— copiar (excepto en los casos expresamente permitidos en la presente Licencia), descompilar, desensamblar o intentar obtener el código fuente, como tampoco descifrar, modificar o crear trabajos derivados del Software eNest® o de cualquier servicio proporcionado por el Software eNest® ni de ninguna de sus partes (excepto en la medida en la que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en la que lo permitan las condiciones de licencia que rigen el uso de componentes de código abierto o de código de muestra incluidos en el software). Cualquier intento de llevar a cabo las operaciones mencionadas constituye una violación de los derechos de The Nest Network S.L. y de los licenciantes del Software eNest®.

(d) Usted se compromete a utilizar el Software eNest® en conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o la región donde resida o donde se descargue y utilice el Software eNest®.

3. Transmisión.

Usted no puede alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software eNest®. No obstante, puede transferir sus derechos contenidos en esta Licencia de forma permanente y una sola vez siempre y cuando:

(a) transmita el Dispositivo eNest® y la totalidad del Software eNest®, incluidos todos los componentes, los soportes originales, la documentación impresa y esta Licencia.

(b) no conserve ninguna copia, total o parcial, del Software eNest®, incluidas las copias almacenadas en un ordenador o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

(c) la otra parte lea y acepte los términos de esta Licencia.

4. Consentimiento para la utilización de datos.

The Nest Network S.L. podrá utilizar información de uso y localización del dispositivo, siempre y cuando se obtenga de forma anónima y de un modo que no lo identifique a usted personalmente, para mejorar los productos y servicios que ofrece.

5. Expiración de la Licencia.

Esta Licencia permanecerá en vigor hasta que sea revocada o resuelta. Los derechos que le confiere esta Licencia expirarán o perderán su vigencia de forma automática sin el previo aviso de The Nest Network S.L. si incumple cualquiera de los términos de la presente Licencia. Cuando ésta deje de estar en vigor, deberá dejar de utilizar el Software eNest®. Los apartados 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente Licencia sobrevivirán a la expiración de la Licencia.

6. Exclusión de garantías.

6.1 SI USTED ES UN CONSUMIDOR PARTICULAR (UNA PERSONA QUE UTILIZA EL SOFTWARE ENEST FUERA DE SU OFICIO, NEGOCIO O PROFESIÓN), ES POSIBLE QUE DISPONGA DE DERECHOS LEGALES EN SU PAÍS DE RESIDENCIA QUE PUEDAN IMPEDIR QUE LAS SIGUIENTES LIMITACIONES LE SEAN APLICABLES, EN CUYO CASO NO SERÁN DE APLICACIÓN PARA USTED. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE SUS DERECHOS, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON EL ORGANISMO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE SU ZONA.

6.2 USTED RECONOCE Y ACEPTA DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL USO DEL SOFTWARE eNEST® Y DE LOS SERVICIOS SE REALIZA A SU ENTERO RIESGO, Y QUE USTED ASUME TOTALMENTE EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

6.3 HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY VIGENTE, EL SOFTWARE eNEST® Y LOS SERVICIOS REALIZADOS SE SUMINISTRAN “TAL Y COMO SE PRESENTAN” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y THE NEST NETWORK S.L. Y LOS LICENCIANTES DE NEST NETWORK S.L. (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA “NESTWORK” A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 7 Y 8) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RELATIVAS AL SOFTWARE eNEST® Y A LOS SERVICIOS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, DE EXACTITUD, DE DISFRUTE Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS.

6.4 NESTWORK NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE USTED HAGA DEL SOFTWARE eNEST® Y DE LOS SERVICIOS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE eNEST® Y EN LOS SERVICIOS REALIZADOS POR DICHO SOFTWARE SATISFAGAN SUS NECESIDADES, QUE EL SOFTWARE eNEST® Y LOS SERVICIOS FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE eNEST® O DE LOS SERVICIOS SEAN CORREGIDOS.

6.5 USTED RECONOCE ADEMÁS QUE EL SOFTWARE eNEST® Y LOS SERVICIOS NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA SER UTILIZADOS EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE eNEST® O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR MUERTE, DAÑOS PERSONALES, LESIONES FÍSICAS GRAVES, O DAÑOS IMPORTANTES AL MEDIO AMBIENTE, INCLUYENDO CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

6.6 NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL FACILITADOS POR THE NEST NETWORK S.L. O POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE THE NEST NETWORK S.L. CONSTITUIRÁN GARANTÍA ALGUNA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE eNEST® O LOS SERVICIOS RESULTARAN SER DEFECTUOSOS, USTED ASUMIRÁ EL COSTE ÍNTEGRO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIOS. HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA VIGENTE NO PERMITE EN ALGUNOS PAÍSES LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, LA ANTERIOR EXCLUSIÓN Y LIMITACIONES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO.

7. Límite de responsabilidad.

NESTWORK NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LOS DAÑOS PERSONALES O DEL LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE, NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, INCLUYENDO, SIN NINGÚN TIPO DE LÍMITES, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR LA CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, POR LA IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS, O POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN DE CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DEL SOFTWARE eNEST® Y DE LOS SERVICIOS, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE HA INFORMADO A THE NEST NETWORK S.L. DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, DEL LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE, DIRECTO O INDIRECTO, POR LO CUAL PUEDE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SEA DE APLICACIÓN EN SU CASO.

La responsabilidad total de The Nest Network S.L. por daños y perjuicios (distintos de los exigidos por la ley vigente en los casos en los que los daños personales estén relacionados) no excederá, en ningún caso, de la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses (250 USD). Las limitaciones anteriormente mencionadas serán vigentes incluso si la citada reparación incumple su objetivo esencial.

8. Contrato íntegro; idioma aplicable.

La presente Licencia constituye el acuerdo completo entre usted y The Nest Network S.L. con respecto al Software eNest® y sustituye a todos los acuerdos anteriores o actuales relativos a su objeto. La presente Licencia únicamente podrá ser modificada mediante acuerdo escrito firmado por The Nest Network S.L. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua española y cualquiera de las versiones en el resto de idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en la que no se oponga a la legislación local de su jurisdicción.

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

The Nest Network S.L. (y/o sus distribuidores autorizados) garantiza que este producto está libre de defectos materiales, diseño y mano de obra durante un periodo de 24 meses desde la fecha de la compra. Si, durante el periodo de garantía, el producto resulta defectuoso en condiciones de uso normal y servicio, por favor póngase en contacto con The Nest Network S.L. o su distribuidor autorizado. Sólo el personal de servicio cualificado puede reparar el dispositivo eNest®.

1. La garantía solo es válida con la presentación de la factura o recibo original que indique la fecha de compra, el lugar de compra, modelo, número de serie / IMEI y el número de producto. The Nest Network S.L. se reserva el derecho de rechazar prestar el servicio de garantía si esta información ha sido retirada o alterada después de la compra original del producto.
2. Las obligaciones de The Nest Network S.L. se limitan a la reparación de la pieza defectuosa y, a su discreción, el reemplazo del producto.
3. La garantía no cubre las reparaciones llevadas a cabo por los centros no oficiales o daños causados por tales reparaciones.

4. La reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía no otorga ningún derecho a una extensión o un reinicio del período de garantía. La reparación o sustitución directa en los términos de esta garantía pueden llevarse a cabo utilizando las piezas o unidades con una funcionalidad equivalente, pero no necesariamente los idénticos.

5. La garantía no es aplicable en los casos en que no sean defectos de materiales, diseño y mano de obra. La garantía no cubre lo siguiente:

(a) Controles periódicos, mantenimiento, reparación y reemplazo de piezas debido al uso y desgaste normal.

(b) Abuso o mal uso, incluyendo pero no limitado únicamente a la falta de uso de este producto para los fines normales o de acuerdo con las instrucciones, uso y mantenimiento de The Nest Network S.L.

(c) Actualización de software debido a cambios en los parámetros de red.

(d) El producto ha sido utilizado con accesorios no aprobados por The Nest Network S.L. para su uso con este producto.

(e) La falta del producto como consecuencia de una instalación incorrecta o no utilizar en consonancia con las normas técnicas o de seguridad en vigor o incumplimiento de las instrucciones del manual del producto actual.

(f) Los accidentes, actos de fuerza mayor o cualquier otra causa ajena al control de The Nest Network S.L. causados por rayos, agua, fuego, disturbios públicos y la ventilación inadecuada.

(g) Las modificaciones no autorizadas llevadas a cabo sobre el producto para cumplir las normas técnicas locales o nacionales en los países donde el producto The Nest Network S.L. no fue originalmente diseñado para ser utilizado.

(h) Los daños de la batería causada por la sobrecarga o falta de uso de acuerdo con las instrucciones específicas de atención señalados en la guía del usuario del producto.

- (i) Las reparaciones llevadas a cabo por centros de servicio no autorizados, tales como la apertura del producto por una persona no autorizada.
- (j) El modelo, número de serie / IMEI y el número de producto en el producto ha sido alterado, borrado, retirado o hecho ilegible.
- (k) La batería ha sido cargada con un cargador de batería no aprobada.
- (l) Cualquiera de los sellos de la caja para baterías o células estuvieran rotos o mostraran evidencia de manipulación.

Esta garantía no afecta ni los derechos legales del consumidor ni los derechos del consumidor con respecto al distribuidor de su compra / contrato de venta.

Esta garantía será el único y exclusivo recurso del comprador y ni The Nest Network S.L. ni sus filiales o distribuidores, minoristas o distribuidores deberán ser responsables de los daños incidentales o consecuentes por incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita a este producto.

ENGLISH

Legal notice

PRECAUTIONS AND CONFORMITY

Precautions:

Please read these safety instructions to ensure correct use of your eNest®.

1. Switch off your eNest® during flights.
2. Do not use your eNest® when driving.
3. Do not touch your eNest® or the plug with wet hands when charging.
4. Do not remove, repair or access the eNest®'s PCB plate yourself.
5. Only use batteries and accessories that have been approved by NESTWORK.
6. Only use the cable and power adapter included with your eNest®.

7. Avoid exposing your eNest® to high temperatures or to put it near a heat source such as a fire, heater or microwave.

Conformity:

This equipment has been designed to comply with local legislation in the country in which it is being sold. If you need any conformity documentation, please contact your local distributor.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT SAFETY AND USE

Safety information:

Please do not remove the battery when the eNest® is being charged.

Do not allow the eNest® to overheat.

Do not keep your eNest® in a humid place.

Switch off the eNest® when on an aeroplane.

Switch off the eNest® in areas where there is a risk of explosion such as petrol stations.

Switch off the eNest® near to medical equipment and in health centres if this is specified.

Do not throw away the eNest® device or any of its components or accessories with household waste. Check local regulations to obtain information about the correct disposal of electronic products.

Keep small sized parts out of reach of children.

Use information:

Transport and operation of the eNest®

The eNest® includes fragile components. Do not place heavy objects on the device, do not drop or disassemble it, do not place it in a microwave, do not burn or paint it and do not insert foreign objects in it. Do not use the eNest® if it is damaged (for example, if it breaks, if it becomes perforated or when it has been in contact with water). Do not try to modify or repair the eNest® device.

External cleaning of the eNest®

To clean the eNest®, disconnect the USB cable and switch it off. Next, use a slightly wet soft cloth that will not release fluff. Ensure that moisture cannot penetrate through the openings. Do not use window cleaners, spray polishers, solvents, alcohol, ammonia or abrasive products to clean the eNest®.

Water and humidity

Do not use the eNest® outside in the rain or near places with water or excessive humidity such as toilets, baths, showers, etc. Ensure you do not spill food or liquids on the eNest®. If the eNest® should get wet, disconnect the cable and switch it off before cleaning it. Allow it to dry properly before you again switch it on. Do not try to dry the eNest® using an external heat source such as an oven, microwave or hair dryer. The guarantee will not cover damage caused as a result of the eNest® being in contact with any liquid.

Operating and storage temperature

Keep the eNest® device and its accessories away from any heat source such as, for example, radiators, hot air grilles, heaters or other devices that produce heat.

If you will not be using your eNest® device for more than 15 days, switch it off and remove the battery while keeping to the following operational and storage temperatures:

Device operational temperature: From 0 to 40° C

Device storage temperature: From 10 to 30° C

Charger operational temperature: From 0 to 40° C

Charger storage temperature: From -30 to 75° C

CERTIFICATE AND COMPLIANCE WITH REGULATIONS

Changes or modifications implemented in this product without the express consent of The Nest Network S.L. may invalidate compliance with regulations as well cancel the user's authority to use the product.

The eNest® device radio is a low-power radio transmitter and receiver. When the eNest® device radio is on, radiofrequency (RF) signals are received and sent. The eNest® device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

SPECIFIC DATA ABOUT THE ABSORPTION LEVEL

THIS WIRELESS DEVICE MODEL MEETS GOVERNMENT REQUIREMENTS RELATED TO THE EXPOSURE TO RADIO WAVES WHEN USED IN COMPLIANCE WITH WHAT IS SPECIFIED IN THIS SECTION.

The eNest® device is a radio transmitter and receiver. It has been designed and produced while ensuring that it will not exceed the emission limits related to radiofrequency (RF) level exposure as established by the Federal Communications Commission (FCC) of the USA and recommendations made by the European Union Council when used in compliance with what is specified in this document. These limits are part of global guidelines and establish the allowed RF energy levels for the general public.

The SAR limit in the USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This eNest® device (FCC ID: 2ABF8-NE101SA) has been tested against this SAR limit.

The highest SAR value reported to under this standard during product certification for use on body is 0.707W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0.5cm from the body. Tests for SAR are conducted using standard operation positions specified by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while in operation can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a device model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. (Body – worn measurements may differ among device models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between the SAR levels of various devices at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

eNEST® WRISTBAND

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: The output power of this device is less than 10mW. The SAR test is not required.

eNEST® SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

Single user licence

PLEASE CAREFULLY READ THIS SOFTWARE LICENSING AGREEMENT BEFORE USING THE eNest® DEVICE OR DOWNLOADING THE SOFTWARE UPDATE THAT COMES WITH THIS LICENCE. USING OR DOWNLOADING A SOFTWARE UPDATE SHALL BE REGARDED AS AN UNEQUIVOCAL FACT THAT THE CLAUSES OF THIS LICENCE HAVE BEEN ACCEPTED. IF YOU DO NOT ACCEPT THE CLAUSES, DO NOT USE THE eNEST® DEVICE OR DOWNLOAD SOFTWARE UPDATES. IF YOU DO NOT ACCEPT THIS LICENCE AS A BUYER OF AN eNEST® DEVICE, YOU CAN RETURN THE eNEST® DEVICE TO THE SHOP THAT IS THE AUTHORISED ESTABLISHMENT WHERE YOU BOUGHT IT AND REQUEST YOUR MONEY BACK IN ACCORDANCE WITH DE eNEST® RETURN POLICY DURING THE SET RETURN PERIOD.

1. General

(a) The Nest Network S.L. grants you a licence (but does not sell you one) in order to use this software, documentation, interfaces, content, typographies and any other data type that come with the eNest® device that may be updated or replaced by improved functions, software updates or reset applications for your sole use under the terms and conditions of this Licence. The Nest Network S.L. and its licensing bodies shall retain the copyright over the software and reserve the rights that have not been granted to you explicitly.

(b) The Nest Network S.L. may develop future updates for the eNest® device at its sole discretion. Should it do so, these updates may not necessarily include all software functions that currently exist or new functions that The Nest Network S.L. may use for more recent or different models. The terms and conditions of this Licence shall govern any update provided by The Nest Network S.L. that may replace and/or supplement the product's original software unless this update comes with its own licence when the terms and conditions of this licence shall apply.

2. Permitted uses and licence restrictions.

(a) You are granted a limited licence that is non-exclusive to use the eNest® Software in a single device that carries the Nestwork® brand in accordance with the terms and conditions of this Licence. Except what is expressly permitted in section 2(b) below and except when there is a separate agreement between you and The Nest Network S.L., this Licence does not allow the software to be installed on more than one device that carries the The Nest Network S.L. brand simultaneously and you may not distribute or place the software on a network where it may be used by several devices simultaneously. The current Licence does not grant you any rights to use the interfaces that are the property of The Nest Network S.L. or any intellectual property rights with regard to the design, development, production, licensing or device and accessory distribution of other manufacturers or third-party software applications that may be used with the device.

(b) In accordance with the terms and conditions of this Licence, you are granted a limited licence that is non-exclusive to download updates that The Nest Network S.L. launches for your device model in order to update or reset the software. This Licence does not allow you to update or reset any devices that are not your property or distribute or install the updates on a network where they may be used by various peripheral equipment items or PCs simultaneously. If you download an eNest® Software update to your PC, you may create a copy in a readable format but only as a backup copy as long as it contains all the information related to the copyright and other property data as contained in the original version.

(c) You may not copy (except in the cases that have been expressly permitted in the current License), decompile, disassemble or try to obtain the source code or decipher, modify or create derived jobs from the eNest® Software or any other service given by the eNest® Software or any of its parts (except in the extent in which applicable legislation prohibits any of the previous restrictions or in the extent in which the licence's terms and conditions allow them and that govern the use of the open code components or the sample code included with the software). You also accept that you may not do the above and that you will not allow other people to do the above. Any attempt to perform the aforementioned operations shall be deemed a breach of The Nest Network S.L.'s rights and the rights of the licensing entities of the eNest® Software.

(d) You commit to using the eNest® Software in compliance with all applicable legal acts and laws including local acts and laws of the country or the region where you live or where you download and use the eNest® Software.

3. Transfer

You may not hire, lease, lend, sell, redistribute or sublicense the eNest® Software. You may, however, transfer your rights as contained in this Licence on a permanent basis and one time only if and when:

(a) You transfer the eNest® device and all of the eNest® Software including all components, original supports, printed documentation and this Licence.

(b) You do not keep any full or partial copy of the eNest® Software including the copies stored on a PC or any other storage device.

(c) The other party reads and accepts the terms and conditions of this Licence.

4. Consent to use data

The Nest Network S.L. may use usage and device localisation information as long as it is obtained anonymously and in a way that will not identify you personally for the improvement of the products and services that it offers.

5. Licence expiry

This Licence shall continue to apply until it is revoked or disposed of. The rights that this Licence confers shall expire or shall no longer apply automatically and without prior notice from The Nest Network S.L. should any of the terms and conditions of the current Licence not be met. When it no longer applies, you must stop using the eNest® Software. Sections 4, 5, 6, 7, and 8 of the current Licence shall continue to apply after the Licence has expired.

6. Guarantee exclusion

6.1 IF YOU ARE A PRIVATE CONSUMER (A PERSON WHO USES THE eNest® SOFTWARE BUT NOT AS PART OF YOUR OCCUPATION, BUSINESS OR PROFESSION), YOU MAY HAVE LEGAL RIGHTS IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE THAT MAY MEAN THAT THE FOLLOWING LIMITATIONS DO NOT APPLY TO YOU AND, THEREFORE, SHOULD THIS BE THE CASE, THEY SHALL NOT APPLY TO YOU. PLEASE CONTACT THE CONSUMER SERVICE BODY IN YOUR AREA TO OBTAIN MORE INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS.

6.2 YOU RECOGNISE AND ACCEPT EXPRESSLY THAT THE USE OF THE eNest® SOFTWARE AND SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT YOU TOTALLY ASSUME THE RISK RELATED TO THE SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT TO THE EXTENT THAT THE CURRENT LAW ALLOWS THIS.

6.3 UP TO THE LIMITS PERMITTED BY THE CURRENT LAW, THE eNest® SOFTWARE AND SERVICES PROVIDED ARE SUPPLIED "AS IS" AND "ACCORDING TO AVAILABILITY" WITH ALL ITS POSSIBLE DEFECTS AND WITHOUT ANY GUARANTEES OF ANY TYPE. THE NEST NETWORK S.L. AND THE NEST NETWORK S.L. LICENSING ENTITIES (REFERRED TO JOINTLY AND SEVERELY AS "NESTWORK" WITH REGARD TO SECTIONS 7 AND 8) EXCLUDE ALL GUARANTEES AND CONDITIONS RELATED TO THE eNEST® SOFTWARE AND SERVICES REGARDLESS OF WHETHER THEY ARE EXPRESS, IMPLICIT OR LEGAL ONES INCLUDING THE MARKETABILITY GUARANTEES AND/OR CONDITIONS RELATED TO THE SATISFACTORY QUALITY, SUITABILITY FOR A PARTICULAR OBJECTIVE, ACCURACY, ENJOYMENT AND NOT BREACHING THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, WHICH SHOULD BE REGARDED SIMPLY AS A NOTIFICATION AND IS NON-LIMITATIVE.

6.4 WHILE NOT AFFECTING THE USE AND ENJOYMENT THAT YOU MAY HAVE OF THE eNEST® SOFTWARE AND SERVICES, NESTWORK CANNOT GUARANTEE THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE eNEST® SOFTWARE AND SERVICES PERFORMED BY THE AFOREMENTIONED SOFTWARE MEET YOUR NEEDS, THAT THE eNEST® SOFTWARE AND SERVICES SHALL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION AND ERRORS, THAT ALL SERVICES SHALL CONTINUE TO BE AVAILABLE AND THAT THE DEFECTS OF THE eNEST® SOFTWARE OR SERVICES SHALL BE RECTIFIED.

6.5 YOU ALSO RECOGNISE THAT THE eNEST® SOFTWARE AND SERVICES ARE NOT INTENDED AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USING IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE FAILURES, DELAYS, ERRORS OR INACCURACIES IN THE CONTENT, DATA OR INFORMATION SUPPLIED BY THE eNEST® SOFTWARE OR SERVICES MAY ENTAIL OR LEAD TO A FATALITY, PERSONAL LOSSES, SERIOUS PHYSICAL INJURIES OR IMPORTANT DAMAGE TO THE ENVIRONMENT INCLUDING, SIMPLY AS AN ANNOUNCEMENT AND NOT WANTING TO BE LIMITATIVE, ACTIVITIES OF NUCLEAR PLANTS, AIR TRAVEL, COMMUNICATION SYSTEMS, MACHINES FOR AIR TRAFFIC CONTROL, HOSPITAL INSTALLATIONS OR EQUIPMENT RELATED TO THE ARMS INDUSTRY.

6.6 NO WRITTEN OR VERBAL INFORMATION OR ASSESSMENT PROVIDED BY THE NEST NETWORK S.L. OR BY THE AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE NEST NETWORK S.L. SHALL REPRESENT A GUARANTEE IN ANY WAY. SHOULD THE eNest® SOFTWARE OR SERVICES BE FAULTY, YOU SHALL ASSUME ALL COSTS RELATED TO ALL REQUIRED SERVICES, REPAIRS AND CORRECTIONS. THE PREVIOUS EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY IN YOUR CASE SINCE CURRENT REGULATIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLICIT GUARANTEES OR LIMITATIONS WITH REGARD TO STATUTORY RIGHTS FORESEEN FOR THE CONSUMER IN SOME COUNTRIES.

7. Liability limitation.

NESTWORK CANNOT BE HELD LIABLE IN ANY CASE WITHIN THE STATUTORY APPLICABLE LIMITS WITH REGARD TO DIRECT OR INDIRECT PERSONAL LOSSES OR LOST PROFITS INCLUDING AND WITHOUT ANY LIMITATION LOSSES DUE TO LOST PROFITS, BECAUSE DATA HAS BECOME CORRUPTED OR HAS BEEN LOST, BECAUSE OF BEING UNABLE TO TRANSMIT OR RECEIVE DATA OR BECAUSE OF THE INTERRUPTION OF BUSINESS ACTIVITIES OR WITH REGARD TO ANY OTHER TYPE OF COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES THAT ARE A RESULT OR MAY BE RELATED TO THE USE OR THE INCORRECT USE OF THE eNest® SOFTWARE AND SERVICES, REGARDLESS ON HOW IT MAY BE CAUSED AND INDEPENDENTLY FROM THE CIVIL LIABILITY THEORY (CONTRACTUAL OR EXTRACTIONAL LIABILITY AND OTHERS) AND EVEN IF THE NEST NETWORK S.L. HAS BEEN INFORMED ABOUT SUCH DAMAGES AND LOSSES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE LIABILITY FOR DIRECT OR INDIRECT PERSONAL DAMAGES, LOST PROFITS OR EMERGING DAMAGES OR LOSSES TO BE LIMITED AND, THEREFORE, THIS LIMITATION MAY NOT APPLY IN YOUR CASE.

The total The Nest Network S.L. liability for damages (that are not the same as demanded by the current law in the cases when personal damages are involved) shall never exceed the amount of two hundred and fifty American dollars (250 USD). The aforementioned limitations shall apply even when the cited repair does not meet your essential objective.

8. Full agreement and applicable language

The current Licence forms the full agreement between you and The Nest Network S.L. with regard to the eNest® Software and replaces all previous or current agreements related to your object. The current Licence may only be amended through a written agreement signed by The Nest Network S.L. The translations of this Licence are issued in order to meet the demands of local users and, should any conflict arise between the Spanish version and any other version in the other languages, the first shall always prevail to the extent in which local legislation in your jurisdiction should not oppose this.

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

The Nest Network S.L. (and/or its authorised distributors) guarantees that this product is free from material, design and labour errors and defects for a period of 24 months as from the purchase date. If it should emerge that the product is faulty while being used normally and during service during the guarantee period, please contact The Nest Network S.L. or its authorised distributor. Only qualified service personnel may repair eNest® device.

1. The guarantee shall only apply when the original invoice or receipt is presented that shows the purchase date and place, model, serial/International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) number and product number. The Nest Network S.L. reserves the right to refuse guarantee service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product.
2. The Nest Network S.L. obligations are limited to the repair of the faulty item or to replace the product, at its discretion.
3. The guarantee does not cover repairs carried out by non-official centres or damage caused by such repairs.

4. The repair or replacement under the terms and conditions of this guarantee does not entitle you to an extension of the period of guarantee or this period restarting. The direct repair or replacement based on the terms and conditions of this guarantee can be carried out using parts or units that have an equivalent functionality but not necessarily identical functionality.

5. The guarantee shall not apply in those cases when the materials, design or labour are not faulty or defective. The guarantee shall not cover the following:

(a) Regular checks, maintenance, repairs and/or replacement of parts due to normal use and wear.

(b) Abuse or poor use including but not solely limited to a lack of use of this product for normal ends or in accordance with the instructions, use and/or maintenance of The Nest Network S.L.

(c) Software updates because of changes to the network's parameters.

(d) The product has been used with accessories that have not been approved by The Nest Network S.L. for use with this product.

(e) The failure of the product as a result of an incorrect installation or not using it in accordance with the technical or safety standards that apply or non-compliance with the product's current instructions as specified in the manual.

(f) Accidents, acts of force majeure or any other causes that fall outside the control of The Nest Network S.L. caused by lightening, water, fire, public order disturbances, riots or inadequate ventilation.

(g) Non-authorised modifications carried out on the product to comply with local or national technical standards in the countries where the The Nest Network S.L. product was not original designed for use.

(h) The damage to the battery caused by being overcharged or lack of use in accordance with the specific attention instructions indicated in the product's user guide.

- (i) Repairs carried out by non-authorised service centres such as opening the product by a non-authorised person.
- (j) The model, serial/IMEI number and the product number on the product have been changed, deleted, removed or made illegible.
- (k) The battery has been charged using a non-approved battery charged.
- (l) When any of the seals on the box for batteries or cells should have been broken or show evidence of having been manipulated.

This guarantee shall not affect either the legal rights of the consumer or the rights of the consumer with regard to the distributor of his or her purchase/ sales contract.

This guarantee shall be the only and exclusive resource of the buyer and neither The Nest Network S.L. nor its subsidiaries or their distributors and retailers or their distributors shall be liable for incidental or consequential damages due to non-compliance with any express or implicit guarantee related to this product.

DANSK

Juridisk meddelelse

FORHOLDSREGLER OG OVERENSSTEMMELSE

Forholdsregler:

Læs venligst disse sikkerhedsinstruktioner for at garantere korrekt brug af din eNest®-enhed.

1. Sluk for eNest® om bord på fly.
2. Anvend ikke eNest®, mens du kører bil.
3. Rør ikke eNest® eller stikket med våde hænder, mens enheden oplades.
4. Lad være med selv at afmontere, reparere eller skaffe dig adgang til printpladen til eNest®.
5. Brug kun batterier og tilbehør, der er godkendt af NESTWORK.
6. Brug kun det kabel og strømadapter, der følger med din eNest®-enhed.
7. Undgå at udsætte din eNest®-enhed for høje temperaturer eller anbringe den nær varmekilder, såsom åben ild, varmeovn eller en mikrobølgeovn.

Overensstemmelse:

Dette udstyr er designet til at overholde lokal lovgivning i det land, det sælges. Hvis du ønsker et overensstemmelsesdokument, bedes du kontakte din lokale forhandler.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG BRUG

Sikkerhedsinformation:

Fjern ikke batteriet, når eNest® er ved at blive opladet.
Sørg for, at eNest® ikke overophedes.
Opbevar ikke eNest® et fugtigt sted.
Sluk for eNest® om bord på fly.
Sluk for eNest® på steder, hvor der er fare for eksplosion som f.eks. tankstationer.

Sluk for eNest® i nærheden af medicinsk udstyr og på lægehuse, hvis det er angivet.

Bortskaf ikke eNest® eller nogen af dens komponenter eller tilbehør sammen med husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.

Opbevar små emner uden for børns rækkevidde.

Håndteringsinformation:

Transport og vedligeholdelse af eNest®.

eNest® indeholder følsomme komponenter. Placer ikke tunge genstande over enheden, undgå at tabe den og lad være med at afmontere den, placere den i mikrobølgeovne, brænde den eller indsætte mærkelige genstande i den. Brug ikke eNest®, hvis den forekommer beskadiget (f.eks. hvis den er i stykker, er perforeret eller har været i kontakt med vand). Forsøg ikke selv at modificere eller reparere eNest®-enheden.

Udvendig rengøring af eNest®.

For at rengøre eNest® skal du afbryde USB-kablet og slukke for enheden. Herefter anvendes der en blød, fnugfri klud, der er let fugtet. Undgå, at der trænger fugt ind i åbningerne. Brug ikke glasrens, aerosol-produkter, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibemidler til at rengøre eNest®.

Vand og fugtighed

Brug ikke eNest®, når det regner eller nær steder med vand eller megen fugtighed, såsom badeværelser, badekar, brusekabiner osv. Undgå at hælde mad eller væske over eNest®. Hvis eNest® bliver våd, skal kablet afbrydes, og enheden skal slukkes, før den rengøres. Sørg for, at den er helt tør, før du tænder for den igen. Forsøg ikke at tørre eNest® med en ekstern varmeeenhed, såsom en ovn, mikrobølgeovn eller tørretumbler. Garantien dækker ikke skader, der skyldes eNest®-enhedens kontakt med væske.

Driftstemperatur og opbevaring.

Opbevar eNest®-enheden og dens tilbehør væk fra varmekilder, såsom radiatorer, luftspjæld med varm luft, varmeovne eller andre apparater, der udsender varme.

Hvis du skal være borte mere end 15 dage uden at bruge eNest®-enheden, skal du slukke for den, tage batteriet ud og overholde følgende drifts- og opbevaringstemperaturer:

Enhedens driftstemperatur: Fra 0 til 40 °C

Enhedens opbevaringstemperatur: Fra 10 til 30 °C

Opladerens driftstemperatur: Fra 0 til 40 °C

Opladerens opbevaringstemperatur: Fra -30 til 75 °C

CERTIFICERING OG OVERHOLDELSEN AF NORMEN

Eventuelle ændringer eller modifikationer på dette produkt uden udtrykkelig tilladelse fra The Nest Network S.L. kan ugyldiggøre overholdelsen af normen samt annullere brugerens tilladelse til at anvende produktet.

Radioen i eNest®-enheden er en effektsvag sender og modtager. Når radioen i eNest®-enheden er tændt, sendes og modtages der RF-signaler (radiofrekvens). eNest®-enheden overholder kravene for RF-udsættelse, der er anbefalet af Rådet i 1999/519/EU fra 12. juli 1999 hvad angår begrænsning af den offentlige udsættelse for elektromagnetisk felt (0-300 GHz), og overholder også direktiverne, der er fastsat af den Føderale Kommunikationskomité (FCC) i USA hvad angår sikkerhedsniveauerne vedrørende udsættelse for RF-signaler, som udsendes af trådløse enheder, der er i overensstemmelse med følgende sikkerhedsnormer, som er fastsat af internationale organismer:

EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

Denne trådløse eNest®-enhed overholder også R&TTE-direktivet.

SPECIFIKKE DATA VEDRØRENDE ABSORPTIONSNIVEAUET

DENNE TRÅDLØSE ENHED OPFYLDER ALLE REGERINGSKRAV VEDRØRENDE UDSÆTTELSEN FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DET, DER ER ANGIVET I DETTE AFSNIT.

eNest®-enheden er en radiosender og -modtager. Den er designet og fremstillet til ikke at overskride de emissionsgrænser for udsættelse af RF-niveau (radiofrekvens), der er fastsat af Den Føderale Kommunikationskomité (FCC) i USA og anbefalet af Rådet i EU, når den anvendes i overensstemmelse med det, der er angivet i dette dokument. Disse begrænsninger udgør en del af de globale direktiver og fastsætter de tilladte niveauer vedrørende RF-energi for den generelle befolkning.

Eksponeringsnormen, der anvendes i trådløse enheder, er en måleenhed, der benævnes SAR (Specific Absorption Rate, eller specifik absorptionshastighed). SAR-grænsen, der er fastlagt af FCC, er på 1,6 W/Kg. SAR-grænsen, der anbefales af EU-Rådet, er på 2,0 W/Kg. De prøver, der foretages for at fastslå SAR-værdien i enhederne, foretages ved hjælp af standardfunktionspositioner, der er specificeret af de kompetente myndigheder. Under disse prøver afprøves enheden i dens niveau for maksimal tilgængelig effekt i alle godkendte frekvensbånd. Derfor kan SAR-niveauet, som enheden normalt har under normal drift, være meget lavere end denne maksimumværdi. Dette skyldes, at enheden er fremstillet til at fungere ved forskellige effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig til at nå nettet.

Nedenfor angives den maksimale SAR-værdi for denne eNest®-enhed: 0,372 W/Kg.

KONTRAKT VEDRØRENDE SOFTWARELICENS TIL eNEST®

Licens til enkeltbruger

DU BEDES LÆSE DENNE LICENSKONTRAKT OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER eNEST®-ENHEDEN ELLER HENTER DE SOFTWAREOPDATERINGER, DER FØLGER MED DENNE LICENS. BRUG ELLER HENTNING AF EN SOFTWARELICENS, ALT EFTER TILFÆLDET, ANSES SOM VÆRENDE EN KLAR ACCEPT AF BESTEMMELSERNE I DENNE LICENS. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DEM, BØR DU IKKE ANVENDE eNEST®-ENHEDEN, LIGESOM DU IKKE BØR HENTE SOFTWAREOPDATERINGER. HVIS DU, SOM KØBER AF EN eNEST®-ENHED, IKKE ACCEPTERER DENNE LICENS, KAN DU RETURNERE eNEST®-ENHEDEN INDEN FOR DEN RETURNERINGSPERIODE, DER ER FASTSAT, TIL DEN AUTORISEREDE FORHANDLER, HVOR DU HAR KØBT ENHEDEN, OG BEDE OM REFUNDERING I HENHOLD TIL eNEST®-RETURNERINGSPOLITIKKEN.

1. Generelt.

(a) The Nest Network S.L. overgiver (sælger ikke) en licens til brug af denne software, dokumentation, grænseflader, indhold, typografier og enhver anden datatype, der følger med eNest®-enheden, og som kan opdateres eller erstattes for forbedrede funktioner, softwareopdateringer eller gendannelsesprogrammer til brug udelukkende i henhold til betingelserne i denne licens. The Nest Network S.L. og dens licensgivere bevarer ejerskabet til softwaren og forbeholder sig retten til ikke at overføre den til dig udtrykkeligt.

(b) The Nest Network S.L. kan efter eget skøn udvikle fremtidige opdateringer af softwaren til eNest®-enheden. Det er muligt, at sådanne opdateringer ikke inkluderer alle de softwarefunktioner, der allerede eksisterer, eller nye funktioner, som The Nest Network S.L. reserverer til nyere eller andre modeller. Betingelserne i denne licens gælder enhver opdatering, der gives af The Nest Network S.L., og som erstatter og/eller tjener som supplement til produktets originale software, medmindre denne aktualisering har dens egen licens. I dette tilfælde vil betingelserne for denne gælde.

2. Tilladt brug og begrænsninger i licensen.

(a) I overensstemmelse med licensens betingelser og vilkår gives du begrænset, ikke-eksklusiv licens til brug af eNest®-softwaren i en enkelt enhed af mærket Nestwork®. På nær det, der er udtrykkeligt tilladt i afsnit 2(b) og efterfølgende, og medmindre licensen, i henhold til en separat aftale mellem dig og The Nest Network S.L., angiver andet, tillader denne licens ikke installation af softwaren på mere end én enhed af mærket The Nest Network S.L., ligesom det ikke er tilladt at distribuere eller offentliggøre softwaren på et netværk, hvor den kan anvendes af flere enheder på samme tid. Nærværende licens giver ikke ret til brug af grænsefladerne, der tilhører The Nest Network S.L., ligesom det gælder enhver intellektuel ejendomsret vedrørende design, udvikling, fremstilling, licensbevilling eller distribution af enheder og tilbehør af andre fabrikater eller softwareapplikationer fra tredjeparter, der anvendes med enheden.

(b) I overensstemmelse med betingelserne og vilkårene i denne licens gives der en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at hente de opdateringer, som The Nest Network S.L. udsender til din enhedsmodel med det formål at opdatere eller gendanne softwaren. Denne licens tillader ikke opdatering eller gendannelse på andre enheder, der ikke tilhører dig, ligesom det ikke er tilladt at distribuere eller offentliggøre opdateringerne på et netværk, hvor de kan anvendes af andre enheder eller computere på samme tid. Hvis du henter en opdatering af eNest®-softwaren på din computer, kan du tage en kopi af denne udelukkende som sikkerhedskopi, og kun hvis denne indeholder informationen vedrørende forfatter og ophavsret eller andre oplysninger i forbindelse med ejerskabet, som er indeholdt på den originale kopi.

(c) Du må ikke - ligesom du ikke vil acceptere, at andre personer - kopiere (medmindre det er udtrykkeligt tilladt i henhold til licensen), dekompile, afmontere eller forsøge at aflæse kodekilden, ligesom du ikke må dechifrere, modificere eller skabe afledte arbejder af eNest®-softwaren eller enhver anden tjeneste, der leveres af eNest®-softwaren eller nogle af dens partnere (medmindre gældende lovgivning forbyder førnævnte begrænsninger eller ikke tillader de licensbetingelser, der gælder brugen af komponenter med åben kode eller en prøvekode, som er inkluderet i softwaren). Ethvert forsøg på at udføre nævnte handlinger udgør en overtrædelse af rettighederne, der gives af The Nest Network S.L. og licensgiverne af eNest®-softwaren.

(d) Du forpligter dig til at anvende eNest®-softwaren i overensstemmelse med gældende regler, herunder lokal lovgivning, i det land eller region, hvor du bor, eller hvor eNest®-softwaren hentes eller anvendes.

3. Overførsel.

Du må ikke leje, lease, udlåne, sælge, redistribuere eller sublicensere eNest®-softwaren. Du må dog godt overføre de rettigheder, der er indeholdt i denne licens, på permanent vis og en enkelt gang, såfremt

(a) du overgiver eNest®-enheden og hele eNest®-softwaren, herunder alle komponenter, originale holdere, trykt dokumentation og denne licens.

(b) du ikke bevarer en kopi, det være sig hel eller delvis, af eNest®-softwaren, herunder de kopier, der er lagret på en computer eller anden lagerenhed.

(c) den anden part læser og accepterer licensbetingelserne.

4. Tilladelse til brug af oplysninger.

The Nest Network S.L. kan anvende oplysninger vedrørende enhedens brug og lokalisering, såfremt det gøres anonymt og på en måde, der ikke identificerer dig personligt, med det formål at forbedre de produkter og tjenester, der tilbydes.

5. Licensudløb.

Denne licens er gyldig, indtil den annulleres eller ophører. De rettigheder, der følger med denne licens, ophører eller mister automatisk deres gyldighed uden forudgående varsel fra The Nest Network S.L., hvis nogle af betingelserne i nærværende licens ikke overholdes. Når licensen ikke længere er gyldig, bør du ophøre med at bruge eNest®-softwaren. Afsnit 4, 5, 6, 7 og 8 i nærværende licens overlever udløbet af licensen.

6. Garantifrasigelse.

6.1 HVIS DU BRUGER ENHEDEN TIL PRIVAT BRUG (DVS., HVIS DU ANVENDER ENEST UDEN FOR DIT ARBEJDE, VIRKSOMHED ELLER PROFESSION), ER DET MULIGT, AT DU HAR DE JURIDISKE RETTIGHEDER I DIT OPHOLDSLAND, DER KAN FORHINDRE, AT FØLGENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER. HVIS DET ER TILFÆLDET, GÆLDER DE IKKE DIG. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER BEDES DU KONTAKTE DIN LOKALE FORBRUGERORGANISATION I DIT OMRÅDE.

6.2 DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF eNEST®-SOFTWAREN OG TJENESTERNE - INDEN FOR DET TILLADTE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV - FORETAGES PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU PÅTAGER DIG ANSVARET HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLELSE KVALITET, PRÆSTATION, PRÆCISION OG YDELSE.

6.3 eNEST®-SOFTWAREN OG DE MEDFØLGENDE TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" OG "EFTER DISPONIBILITET" INDTIL DE GRÆNSER, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, MED DE DEFEKTER, DE MÅTTE HAVE, OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. THE NEST NETWORK S.L. OG LICENSGIVERNE TIL NEST NETWORK S.L. (HEREFTER BENÆVNT "NETWORK" I AFSNIT 7 OG 8) AFVISER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORHOLD TIL eNEST®-SOFTWAREN OG DENS TJENESTER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, INDIREKTE ELLER LOVLIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, PRÆCISION, NYDELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER.

6.4 MED FORBEHOLD AF DEN BRUG OG NYDELSE, DU HAR AF eNEST®-SOFTWAREN OG DENS TJENESTER, GARANTERER NETWORK IKKE, AT FUNKTIONERNE INDEHOLDT I eNEST®-SOFTWAREN OG DE TJENESTER, DER LEVERES AF NÆVNTE SOFTWARE, TILFREDSSTILLER DINE BEHOV, AT eNEST®-SOFTWAREN OG DENS TJENESTER FUNGERER UAFBRUDT OG FEJLFRI, AT ALLE TJENESTERNE VIL FORTSÆTTE MED AT VÆRE DISPONIBL, ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER I eNEST®-SOFTWAREN ELLER DENS TJENESTER UDBEDRES.

6.5 DU ANERKENDER, AT eNEST®-SOFTWAREN OG TILKNYTTEDE TJENESTER IKKE ER TILTÆNKT ELLER EGNET TIL BRUG I SITUATIONER ELLER OMRÅDER, HVOR FEJL, FORSINKELSER, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLDET, OPLYSNINGERNE ELLER INFORMATIONEN, DER GIVES AF eNEST®-SOFTWAREN ELLER TILKNYTTEDE TJENESTER, KAN FØRE TIL DØD, PERSONSKADE, ALVORLIGE FYSISKE LÆSIONER ELLER ALVORLIGE MILJØSKADER, HERUNDER OG IKKE BEGRÆNSET TIL, AKTIVITETER PÅ NUKLEÆRE ANLÆG, LUFTNAVIGATION, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, MASKINER TIL KONTROL AF LUFTTRAFIK SAMT HOSPITALS- ELLER MILITÆRANLÆG.

6.6 INGEN INFORMATION ELLER RÅDGIVNING, DET VÆRE SIG SKRIFTLIG ELLER VERBAL, DER GIVES AF THE NEST NETWORK S.L. ELLER AF EN REPRÆSENTANT, DER ER AUTORISERET AF THE NEST NETWORK S.L., VIL UDGØRE NOGEN FORM FOR GARANTI. HVIS eNEST®-SOFTWAREN ELLER DENS TJENESTER ER DEFEKTE, PÅTAGER DU DIG ALLE UDgifter TIL EVENTUELLE NØDVENDIGE TJENESTER, REPARATIONER ELLER UDBEDRINGER. MED TANKE PÅ, AT GÆLDENDE LOV IKKE I ALLE LANDE TILLADER UDELUKKELSE AF INDIREKTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER I DE RETTIGHEDER, DER ER FASTSAT AF LOVEN TIL BESKYTTELSE AF FORBRUGEREN, VIL DEN TIDLIGERE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDE I DETTE TILFÆLDE.

7. Ansvarsbegrænsning.

NETWORK VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG, INDEN FOR GÆLDENDE LOV, FOR PERSONSKADE ELLER TABT FORTJENESTE ELLER FØLGESKADE, ELLER SPECIEL SKADE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER MEN UDEN BEGRÆNSNING, FOR SKADER, DER SKYLDES TABT FORTJENESTE, FOR FEJL ELLER TAB AF DATA, FEJL I OVERFØRSEL ELLER MODTAGELSE AF DATA ELLER AFBRYDELSEN AF VIRKSOMHEDSAKTIVITETEN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN KOMMERCIEL SKADE ELLER TAB, DER SKYLDES BRUGEN - ELLER MISBRUGEN - AF eNEST[®]-SOFTWAREN OG TILKNYTTETE TJENESTER, SOM MÅTTE HAVE FORÅRSAGET DETTE, OG UAFHÆNGIGT AF TEORIEN OM CIVILT ANSVAR (KONTRAKTMÆSSIGT ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET), INKLUSIVE HVIS THE NEST NETWORK S.L. ER BLEVET INFORMERET OM SÅDANNE SKADER. NOGLE LANDE TILLADER IKKE ANSVARSBEGRÆNSNING I FORBINDELSE MED PERSONLIG SKADE, INDTÆGTSTAB ELLER FØLGESKADE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HVORFOR DENNE BEGRÆNSNING EVENTUELST IKKE GÆLDER I DIT TILFÆLDE.

The Nest Network S.L.'s samlede ansvar for skader og tab (afviger fra dem, der er krævet i henhold til gældende lov i de tilfælde, hvor de personlige skader er forbundet hertil) vil under ingen omstændigheder overskride to hundrede og halvtreds amerikanske dollar (250 USD). Førnævnte begrænsninger vil være gældende, også selv om nævnte reparation ikke opfylder dens primære formål.

8. Fuld kontrakt, gældende sprog.

Nærværende licens udgør hele aftalen mellem dig og The Nest Network S.L. hvad angår eNest®-softwaren og erstatter eventuelle tidligere eller aktuelle aftaler herom. Den nærværende licens kan kun ændres i form af en skriftlig aftale, der er underskrevet af The Nest Network S.L. Oversættelserne af denne licens foretages for at tilfredsstille krav fra de lokale brugere. Skulle der opstå en konflikt mellem den spanske version og en version på et andet sprog, vil førstnævnte altid have fortrin, såfremt den ikke modstrider lokal lovgivning inden for det pågældende område.

GARANTIENS BETINGELSER OG VILKÅR

The Nest Network S.L. (og/eller dens autoriserede forhandlere) garanterer, at produktet leveres uden fejl i materiale, design eller udførelse i løbet af 24 måneder fra købsdatoen. Såfremt produktet, under garantiperioden, er defekt på grund af normal brug, bedes du henvende dig til The Nest Network S.L. eller en autoriseret forhandler. Det er udelukkende kvalificeret servicepersonale, der kan reparere eNest®-enheden.

1. Garantien er kun gyldig mod fremvisning af original faktura eller kvittering, der angiver købsdato, købssted, model, serienummer/IMEI og produktnummer. The Nest Network S.L. forbeholder sig retten til at nægte at yde garantiservice, hvis disse oplysninger ikke forelægges, eller hvis de er ændret efter købet af det originale produkt.
2. The Nest Network S.L.'s forpligtelser begrænser sig til reparation af det defekte emne og - efter eget skøn - udskiftning af produktet.
3. Garantien dækker ikke reparationer, der foretages af ikke-autoriserede centre, eller skader, der skyldes sådanne reparationer.

4. Reparation eller erstatning i henhold til denne garanti giver ikke ret til en forlængelse eller genstart på garantiperioden. Reparation eller direkte erstatning i henhold til denne garanti kan foregå ved at anvende emner eller enheder, der har samme funktionalitet, men som ikke nødvendigvis er identiske.

5. Garantien gælder ikke tilfælde, der ikke drejer sig om defekter i materialer, design eller arbejdskraft. Garantien gælder ikke følgende:

(a) Regelmæssig kontrol, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af emner, der skyldes brug og normalt slid.

(b) Overdreven brug eller forkert brug, herunder, men ikke begrænset til, manglende brug af produktet til det formål, hvortil det er fremstillet, eller i henhold til instruktionerne vedrørende brug og vedligeholdelse fra The Nest Network S.L.

(c) Softwareopdateringer, der skyldes ændringer i netværksparametrene.

(d) Produktet har været anvendt med tilbehør, der ikke er godkendt af The Nest Network S.L. til brug med dette produkt.

(e) Fejl i produktet, der skyldes forkert installation eller manglende brug i overensstemmelse med gældende normer vedrørende teknik eller sikkerhed eller ikke-overholdelse af instruktionerne i vejledningen til det aktuelle produkt.

(f) Uheld, force majeure eller enhver anden årsag, der ikke skyldes The Nest Network S.L., som forårsages af lyn, vand, ild, offentlig uro eller utilpassende ventilerings.

(g) Uautoriserede ændringer, der foretages på produktet for at overholde lokale eller nationale tekniske normer i de lande, hvortil produktet fra The Nest Network S.L. ikke oprindeligt er fremstillet til brug.

(h) Batteriskade, der skyldes overbelastning eller manglende brug i henhold til de specifikke instruktioner fremhævet i brugervejledningen til produktet.

(i) Reparationer, der foretages af uautoriserede servicecentre, såsom åbning af produktet af en uautoriseret person.

(j) Modellen, serienummer/IMEI og produktnummeret på produktet er blevet ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt.

(k) Batteriet er blevet opladet med en ikke-godkendt batterioplader.

(l) Nogle af stemplerne på æsken til batterier eller celler er ødelagt eller viser tegn på at være blevet manipuleret.

Denne garanti påvirker ikke forbrugernes juridiske rettigheder eller forbrugernes rettigheder hvad angår forhandleren af købet/salgskontrakten.

Denne garanti er køberens eneste retsmiddel, og hverken The Nest Network S.L. eller dens filialer eller distributører, detailforhandlere skal være ansvarlige for eventuelle tilfældige skader eller følgeskader, der skyldes ikke-overholdelse af en hvilken som helst udtrykkelig eller indirekte garanti vedrørende dette produkt.

NORSK

Juridisk merknad

FORHOLDSREGLER OG OVERENSSTEMMELSE

Forholdsregler:

Du må lese disse sikkerhetsinstruksjonene for å garantere at du bruker eNest®-enheten korrekt.

1. Du må slå av eNest®-enheten under flyreiser.
2. Du må ikke bruke eNest®-enheten mens du kjører.
3. Du må ikke berøre eNest®-enheten eller stikkontakten med våte hender mens enheten lades.
4. Du må ikke demontere, reparere eller opprette tilgang til PCB-kortet i eNest®-enheten på egen hånd.
5. Du må kun bruke batterier og tilbehør som er godkjent av NESTWORK.
6. Du må kun bruke kabelen og strømadapteren som følger med eNest®-enheten.
7. Du må ikke eksponere eNest®-enheten for høye temperaturer eller plassere den i nærheten av varmekilder, for eksempel åpne flammer, peisovner eller mikrobølgeovner.

Overensstemmelse:

Dette utstyret er designet til å være i overensstemmelse med lokal lovgivning i det landet det selges i. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om overensstemmelse, kan du kontakte en lokal forhandler.

VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET OG BETJENING

Informasjon om sikkerhet:

- Du må ikke ta ut batteriet mens eNest®-enheten lades.
- Du må ikke la eNest®-enheten bli overopphetet.
- Du må ikke oppbevare eNest®-enheten på et fuktig sted.
- Du må slå av eNest®-enheten når du er ombord i fly.
- Du må slå av eNest®-enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel på bensinstasjoner.

Du må slå av eNest®-enheten når du er i nærheten av medisinsk utstyr og på medisinske sentre hvis dette er angitt.

Du må ikke kaste hverken eNest®-enheten eller noen av komponentene eller tilbehøret sammen med husholdningsavfall. Se det lokale regelverket for informasjon om hvordan elektroniske produkter skal kasseres i ditt område.

Små deler må holdes utenfor barns rekkevidde.

Informasjon om betjening:

Transport og betjening av eNest®-enheten.

Selve eNest®-enheten inneholder skjøre deler. Du må ikke plassere tunge gjenstander oppå enheten. Du må heller ikke la den falle i bakken, demontere den, plassere den i en mikrobølgeovn, brenne den, male den eller føre fremmedlegemer inn i den. Du må ikke bruke eNest®-enheten hvis den er skadet (for eksempel hvis den blir ødelagt eller gjennomhullet eller har vært i kontakt med vann). Du må ikke forsøke å modifisere eller reparere eNest®-enheten.

Utvendig rengjøring av eNest®-enheten.

Før du rengjør eNest®-enheten, må du koble fra USB-kabelen og slå av enheten. Bruk deretter en myk, lett fuktet klut som ikke loer. Pass på at det ikke kommer inn fuktighet i åpningene. Du må ikke bruke vinduspussmidler, rengjøringsprodukter med aerosoler, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler for å rengjøre eNest®-enheten.

Vann og fuktighet.

Du må ikke bruke eNest®-enheten utildekket når det regner eller i nærheten av områder med vann eller mye fuktighet, for eksempel vasker, badekar, dusjer osv. Pass på at du ikke søler mat eller væsker over eNest®-enheten. Hvis eNest®-enheten blir våt, må du koble fra kabelen og slå av enheten før du rengjør den. La enheten tørke godt før du slår den på igjen. Du må ikke forsøke å tørke eNest®-enheten ved hjelp av eksterne varmekilder, for eksempel ovner, mikrobølgeovner eller fønere. Garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av at eNest®-enheten har kommet i kontakt med en væske.

Drifts- og oppbevaringstemperatur.

Du må holde eNest®-enheten og tilbehøret borte fra alle former for varmekilder, for eksempel radiatorer, varmluftsgittere, varmeovner og andre typer apparater som sender ut varme.

Hvis det vil gå mer enn 15 dager til neste gang du vil bruke eNest®-enheten, må du slå den av og ta ut batteriet. Du må også overholde følgende temperaturer for drift og oppbevaring:

Enhetens driftstemperatur: 0–40 °C

Enhetens oppbevaringstemperatur: 10–30 °C

Laderens driftstemperatur: 0–40 °C

Laderens oppbevaringstemperatur: -30–75 °C

SERTIFISERING OG OVERENSSTEMMELSE MED REGELVERK

Endringer og modifiseringer som utføres på dette produktet uten at dette har blitt uttrykkelig godkjent av The Nest Network S.L., kan føre til at enheten ikke lenger er i overensstemmelse med regelverket, og kan også føre til at brukeren ikke lenger vil ha autorisasjon til å betjene produktet.

Radioen i eNest®-enheten består av en radiosender og en radiomottaker med lav effekt. Når radioen til eNest®-enheten er slått på, vil enheten motta og sende radiofrekvenssignaler (RF). eNest®-enheten oppfyller kravene for eksponering av radiofrekvente signaler i rådsanbefaling 1999/519/CE fra 12. juli 1999 relativt til begrensning av eksponering av elektromagnetisk stråling (0–300 GHz) for offentligheten generelt og oppfyller også direktivene som er stipulert av den føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC) i USA hva gjelder sikkerhetsnivåer for eksponering for RF-signaler utsendt av trådløse enheter, som i sin tur er i overensstemmelse med følgende sikkerhetsnormer fastsatt av internasjonale etater:

EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

Denne trådløse eNest®-enheten er også i overensstemmelse med R&TTE-direktivet.

OPPLYSNINGER SOM ER SPESIFIKKE FOR ABSORPSJONSNIVÅ

DENNE MODELLEN AV DEN TRÅDLØSE ENHETEN OPPFYLLER KRAVENE FRA MYNDIGHETENE HVA GJELDER EKSPONERING FOR RADIOSTRÅLING NÅR DEN BRUKES I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE I DENNE DELEN.

eNest®-enheten består av en radiosender og en radiomottaker. Enheten har blitt designet og produsert til ikke å overskride utslippsgrensene til eksponeringsnivået for radiofrekvent (RF) stråling som er fastsatt av den føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC) i USA og anbefalt av EU-rådet, når den brukes i samsvar med det som er instruert i dette dokumentet. Disse grensene utgjør en del av de globale retningslinjene og fastsetter tillatte nivåer for RF-energi for den generelle befolkningen.

Eksponeringsnormen som brukes av trådløse enheter, er en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate eller spesifikt absorpsjonsforhold). SAR-grensen som er fastsatt av FCC, er 1,6 W/kg. SAR-grensen som er anbefalt av EU-rådet, er 2,0 W/kg. Prøvene som fastslår SAR-verdien til enheter, utføres ved å bruke standard funksjonsposisjoner som blir spesifisert av relevante etater. Mens disse prøvene pågår, sender enheten med sitt sertifiserte maksimale effektnivå i alle testede frekvensbånd. SAR-nivået enheten kan utvise under normal bruk, kan derfor ligge langt under dette maksimumsnivået. Dette skyldes at enheten har blitt designet til å fungere ved ulike effektnivåer, slik at bare den effekten som er nødvendig for å nå nettet, måles.

Den maksimale SAR-verdien for din eNest®-enhetsmodell, som testet for bruk i øret, er som følger: 0,372 W/Kg.

LISENSKONTRAKT FOR eNEST®-PROGRAMVARE

Lisens for én enkelt bruk

LES DENNE LISENSKONTRAKTEN FOR PROGRAMVAREN NØYE FØR DU BRUKER eNEST®-ENHETEN ELLER LASTER NED PROGRAMVAREOPPDATERINGEN SOM MEDFØLGER DENNE LISENS. VED Å BRUKE ENHETEN ELLER LASTE NED EN PROGRAMVAREOPPDATERING, AVHENGIG AV HVA SOM MÅTTE VÆRE TILFELLET, ANSES DU Å HA GITT UGJENKALLELIG SAMTYKKE TIL KLAUSULENE I DENNE LISENSAVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR KLAUSULENE, MÅ DU IKKE BRUKE eNEST®-ENHETEN ELLER LASTE NED PROGRAMVAREOPPDATERINGEN. HVIS DU HAR KJØPT eNEST®-ENHETEN OG IKKE GODTAR DENNE LISENSAVTALEN, KAN DU LEVERE TILBAKE eNEST®-ENHETEN I LØPET AV RETURPERIODEN SOM ER FASTSATT AV DEN AUTORISERTE FORHANDLEREN DU ANSKAFFET ENHETEN GJENNOM, OG BE OM REFUSJON I HENHOLD TIL RETURPOLICYEN TIL eNEST®.

1. Generelt.

(a) The Nest Network S.L. gir deg (selger ikke) en lisens for bruken av denne programvaren, dokumentasjonen, grensesnittene, innholdet, typografien og enhver form for data som følger med eNest®-enheten og som kan bli oppdatert eller erstattet med forbedrede funksjoner, programvareoppdateringer eller gjenopprettingsprogrammer, og all slik bruk skal utelukkende ta plass under vilkårene i denne lisensavtalen. The Nest Network S.L. og deres lisensgivere beholder eiendomsretten til programvaren og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er overlatt deg.

(b) The Nest Network S.L. kan, etter eget forgodtbefinnende, utvikle fremtidige programvareoppdateringer for eNest®-enheten. Hvis det skulle utvikles oppdateringer, vil disse oppdateringene ikke nødvendigvis inneholde alle funksjonene til den eksisterende programvaren og heller ikke nye funksjoner som The Nest Network S.L. har utarbeidet for nyere eller andre modeller. Vilårene i denne lisensavtalen styrer alle eventuelle oppdateringer som lanseres av The Nest Network S.L. og som erstatter og/eller supplerer produktets opprinnelige programvare, med unntak av i de tilfeller der det følger en egen lisensavtale med en slik oppdatering. I slik tilfeller vil oppdateringens lisensavtale gjøre seg gjeldende.

2. Tillatt bruk og begrensninger i lisensavtalen.

(a) I samsvar med betingelsene og vilkårene i denne lisensavtalen gis du en begrenset og ikke-eksklusiv lisens for bruken av eNest®-programvaren på én enkelt enhet av merket Nestwork®. Med unntak av der det er uttrykkelig tillatt i avsnitt 2(b), og med unntak av i tilfeller der det er inngått en separat avtale mellom deg og The Nest Network S.L., gir ikke denne lisensavtalen tillatelse til å installere programvaren på flere enn én enhet av merket The Nest Network S.L. samtidig, og du kan ikke distribuere eller laste opp programvaren til et nettverk der den kan bli brukt av flere enheter på samme tid. Denne lisensavtalen gir ingen rettigheter til å bruke grensesnittene som er eid av The Nest Network S.L., og heller ingen rettigheter over åndsverk hva gjelder design, utvikling, produksjon, tilordning av lisenser eller distribusjon av enheter og tilbehør fra andre fabrikanter eller programvareapplikasjoner fra tredjepart som brukes sammen med enheten.

(b) I samsvar med betingelsene og vilkårene i denne lisensavtalen gis du en begrenset og ikke-eksklusiv lisens til å laste ned oppdateringer The Nest Network S.L. måtte lansere for din enhetsmodell med det formål å oppdatere eller gjenopprette programvaren. Denne lisensavtalen gir deg ikke tillatelse til å oppdatere eller gjenopprette enheter som ikke tilhører deg, ei heller distribuere eller laste opp oppdateringer til et nettverk der de kan bli brukt av ulike enheter eller datamaskiner samtidig. Hvis du laster ned en oppdatering til eNest®-programvaren på datamaskinen din, kan du opprette en kopi i et lesbart format utelukkende til sikkerhetskopieringsformål. Denne kopien må imidlertid inneholde all informasjon originalen inneholder hva gjelder rettighetene og opphavsretten til utvikleren eller andre opplysninger som omhandler eiendomsforhold.

(c) Du kan ikke – og du godtar at du ikke skal, og heller ikke skal la andre – kopiere (med unntak av i de tilfeller der det er uttrykkelig tillatt i denne lisensavtalen), dekompile, ta fra hverandre eller forsøke å komme frem til kildekoden, ei heller dechiffrere, modifisere eller opprette verk som er avledet fra eNest®-programvaren eller av en hvilken som helst annen av tjenestene som leveres gjennom eNest®-programvaren, ei heller noen av delene av disse (med unntak av i tilfeller der gjeldende lovgivning forbyr noen av de tidligere nevnte begrensningene eller i tilfeller der det tillates av de vilkårene i lisensavtalen som styrer bruken av komponenter med åpen kildekode eller eksempelkode som er inkludert i programvaren). Ethvert forsøk på å utføre de tidligere nevnte operasjonene anses å være en krenking av rettighetene til The Nest Network S.L. og lisensgiverne til eNest®-programvaren.

(d) Du forplikter deg til å bruke eNest®-programvaren i overensstemmelse med all aktuell lovgivning, deriblant lokal lovgivning for landet eller området der du befinner deg eller der du laster ned og bruker eNest®-programvaren.

3. Overføring.

Du kan ikke leie ut, lease, låne, selge, redistribuere eller underlisensiere eNest®-programvaren. Du kan imidlertid likevel overføre dine rettigheter i denne lisensavtalen permanent og én enkelt gang når:

(a) du overfører eNest®-enheten og all eNest®-programvaren, deriblant alle komponenter, opprinnelige støttedokumenter, utskreven dokumentasjon og denne lisensavtalen.

(b) du ikke beholder noen eksemplarer, hverken av hele eller deler, av eNest®-programvaren, deriblant kopier som er lagret på en datamaskin eller på en annen lagringsenhet.

(c) den andre parten leser og godtar vilkårene i denne lisensavtalen.

4. Samtykke til bruk av opplysninger.

The Nest Network S.L. kan komme til å bruke informasjon om bruken av og plasseringen til enheten. Slik informasjon vil imidlertid bare brukes når den innhentes anonymt og på en måte som ikke identifiserer deg personlig. Denne informasjonen brukes til å forbedre produktene og tjenestene The Nest Network S.L. tilbyr.

5. Opphør av lisensavtalen.

Denne lisensavtalen skal være gjeldende frem til den trekkes tilbake eller avvikles. Rettighetene som du blir tilordnet gjennom denne lisensavtalen, utløper eller slutter å gjøre seg gjeldende automatisk og uten forvarsel fra The Nest Network S.L. hvis du krenker en hvilken som helst del av vilkårene i denne lisensavtalen. Når lisensavtalen opphører, må du slutte å bruke eNest®-programvaren. Avsnitt 4, 5, 6, 7 og 8 i denne lisensavtalen skal fortsatt være gjeldende selv om lisensavtalen har opphørt.

6. Ansvarsfraskrivelse.

6.1 HVIS DU ER EN FORBRUKER (EN PERSON SOM BRUKER ENEST-PROGRAMVAREN UTENFOR AIRBEIDSPLASSEN DIN), KAN DET HENDE AT DU INNEHAR JURIDISKE RETTIGHETER I LANDET DER DU BOR, OG DISSE RETTIGHETENE KAN HINDRE AT DE FØLGENDE BEGRENŚNINGENE GJELDER FOR DEG. HVIS DETTE ER TILFELLET, VIL IKKE DISSE BEGRENŚNINGENE GJELDE FOR DEG. DU KAN FÅ MER INFORMASJON OM RETTIGHETENE DINE VED Å KONTAKTE BYRÅET FOR FORBRUKERSTØTTE I OMRÅDET DITT.

6.2 DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT, I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT AV GJELDENE LOVGIVNING, ALL BRUK AV eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE UTFØRES PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT DU PÅ TAR DEG ALL RISIKO HVA GJELDER TILSTREKKELIG KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG BRUK.

6.3 SÅFREMT DETTE ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, LEVERES eNEST®-PROGRAMVAREN OG RELATERTE TJENESTER «SOM DE ER» OG «ETTER TILGJENGELIGHET» MED ALLE POTENSIELLE DEFEKTER OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG THE NEST NETWORK S.L. OG LISENSGIVERNE TIL THE NEST NETWORK S.L. (SAMLET REFERERT TIL SOM «NETWORK» HVA GJELDER EFFEKTENE TIL AVSNITT 7 OG 8) EKSKLUDERER ALLE GARANTIER OG FORHOLD RELATERT TIL eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE, DET VÆRE SEG UTTRYKTE, IMPLISITTE ELLER JURIDISKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OG/ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, TILSTREKKELIG KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, BRUKSOMRÅDE OG OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER.

6.4 NETWORK GARANTERER IKKE, UTEN AT DETTE HAR INNVIRKNING PÅ DIN BRUK AV eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE, AT FUNKSJONENE I eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE SOM LEVERES GJENNOM DENNE PROGRAMVAREN, OPPFYLLER DINE BEHOV, AT eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE VIL FUNGERE UTEN AVBRUDD ELLER UTEN FEIL, AT ALLE TJENESTENE FORTSETTER Å VÆRE TILGJENGELIGE, AT DEFEKTENE TIL eNEST®-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE VIL BLI UTBEDRET.

6.5 DU ERKJENNER I TILLEGG AT eNEST®-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE IKKE ER BEREGNET PÅ, OG HELLER IKKE ER EGNET FOR BRUK I, SITUASJONER ELLER OMGIVELSER DER SVIKT, FORSINKELSER, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, OPPLYSNINGENE ELLER INFORMASJONEN SOM TILGJENGELIGGJØRES GJENNOM eNEST®-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE, KAN MEDFØRE DØD, PERSONSKADE, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER BETYDELIGE SKADER PÅ MILJØET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUK I ATOMKRAFTVERK, FLYNAVIGASJON, KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, MASKINER FOR KONTROLL AV FLYTRAFIKK, SYKEHUSINSTALLASJONER ELLER VÅ PENSYSYSTEMER.

6.6 INGEN INFORMASJON ELLER RÅD, I HVERKEN MUNTILIG ELLER SKRIFTLIG FORM, SOM GIS AV THE NEST NETWORK S.L. ELLER AV EN REPRESENTANT SOM ER AUTORISERT AV THE NEST NETWORK S.L., UTGJØR NOEN FORM FOR GARANTI. I TILFELLER DER eNEST®-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE SKULLE VISE SEG Å VÆRE DEFEKTE, VIL DU PÅ TA DEG HELE KOSTNADEN FOR NØDVENDIGE TJENESTER, REPARASJONER OG UTBEDRINGER. ETTERSOM GJELDENE LOVGIVNING I ENKELTE LAND IKKE TILLATER UTELUKKELSER AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER I FORBRUKERES JURIDISKE RETTIGHETER, KAN DET HENDE AT DEN FOREGÅENDE BEGRENSNINGEN IKKE VIL VÆRE GJELDENE I DITT TILFELLE.

7. Ansvarsbegrensning.

NESTWORK KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG, SÅ LANGT DETTE ER TILLATT INNENFOR GJELDENE JURIDISKE BEGRENSNINGER, FOR PERSONSKADER ELLER TAPT FORTJENESTE ELLER FØLGESKADER OG HELLER IKKE FOR SPESIELLE SKADER, DIREKTE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE SOM FØLGE AV SKADE PÅ ELLER TAP AV OPPLYSNINGER, SOM FØLGE AV AT DET IKKE ER MULIG Å SENDE ELLER MOTTA OPPLYSNINGER ELLER SOM FØLGE AV AVBRUDD AV VIRKSOMHETEN, ELLER ENHVER ANNEN FORM FOR SKADER ELLER KOMMERSIELLE TAP SOM KAN HA OPPSTÅTT OG UAVHENGIG AV SIVILT ANSVAR (ANSVAR INNENFOR ELLER UTENFOR KONTRAKT ELLER ANNET ANSVAR). DETTE GJELDER SELV OM THE NEST NETWORK S.L. HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I ANSVARET FOR PERSONSKADER, TAPT FORTJENESTE ELLER FØLGESKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG DET KAN DERFOR HENDE AT DENNE BEGRENSNINGER IKKE VIL VÆRE GJELDENE I DITT TILFELLE.

Det hele og fulle ansvaret til The Nest Network S.L. hva gjelder skader og tap (andre enn de som er påkrevet av gjeldende lovgivning i tilfeller med relaterte personskader) skal ikke i noen tilfeller overskride to hundre og femti amerikanske dollar (250 USD). De tidligere nevnte begrensningene vil være gjeldende selv om den nevnte reparasjonen ikke oppfyller hensikten.

8. Fullstendig kontrakt. Gjeldende språk.

Denne lisensavtalen utgjør avtalen mellom deg og The Nest Network S.L. hva gjelder eNest®-programvaren og erstatter alle tidligere eller gjeldende avtaler om dette. Denne lisensavtalen kan utelukkende modifiseres via en skriftlig avtale underskrevet av The Nest Network S.L.

Oversettelsene av denne lisensavtalen har blitt utarbeidet for å oppfylle kravene til lokale brukere, og i tilfeller der det skulle oppstå en uoverensstemmelse mellom den spanske versjonen og en av versjonene på andre språk, vil alltid den spanske versjonen ha prioritet, såfremt dette ikke utgjør en konflikt med gjeldende lokal lovgivning.

BETINGELSER OG VILKÅR FOR GARANTIEN

Nest Network S.L. (og/eller deres autoriserte forhandlere) garanterer at dette produktet er uten defekter i materialer, design og utførelse i en periode på 24 måneder fra kjøpsdatoen. Hvis produktet skulle vise seg å være defekt ved normal bruk og funksjon i løpet av garantiperioden, må du kontakte The Nest Network S.L. eller en autorisert forhandler. Bare kvalifisert personell kan reparere eNest®-enheten.

1. Garantien er kun gyldig ved fremvisning av fakturaen eller den opprinnelige kvitteringen som viser kjøpsdatoen, stedet enheten ble kjøpt, modellen, serienummeret/IMEI-nummeret og produktnummeret. Nest Network S.L. forbeholder seg retten til ikke å yte garantitjenester hvis denne informasjonen har blitt fjernet eller endret etter at produktet ble kjøpt.
2. Forpliktelsene til The Nest Network S.L. begrenser seg til å reparere den defekte delen og, hvis The Nest Network S.L. ønsker det, å bytte ut produktet.
3. Garantien dekker ikke reparasjoner som utføres på sentre som ikke er offisielle, eller skader som oppstår som følge av slike reparasjoner.

4. Reparasjonen eller erstatningen under vilkårene til denne garantien utgjør ingen rettighet til en utvidelse eller fornyelse av garantiperioden. En reparasjon eller direkte utbytte, som omtalt i vilkårene til denne garantien, kan utføres ved å bruke deler eller enheter med tilsvarende funksjonalitet, men som ikke nødvendigvis er identiske.

5. Garantien gjelder ikke i tilfeller der det ikke er defekter i materialene, designet eller utførelsen. Garantien dekker ikke følgende:

(a) Periodevis kontroll, vedlikehold, reparasjon eller bytte av deler som følge av normal bruk og slitasje.

(b) Misbruk eller feil bruk, inkludert, men ikke begrenset til, at produktet ikke brukes til normale formål eller i henhold til instruksjoner, bruksområder og vedlikehold fra The Nest Network S.L.

(c) Programvareoppdateringer som følge av endringer i parameterne til nettverket.

(d) Produktet har blitt brukt sammen med tilbehør som ikke er godkjent av The Nest Network S.L. for bruk sammen med dette produktet.

(e) Mangel på produktet som følge av feil installasjon eller at det ikke har blitt brukt i samsvar med gjeldende tekniske retningslinjer eller sikkerhetsretningslinjer eller unnlatelse av å følge instruksjonene i håndboken til produktet.

(f) Ulykker, force majeure eller andre årsaker som er utenfor kontrollen til The Nest Network S.L. og som forårsakes av lyn, vann, ild, offentlige forstyrrelser og utilstrekkelig ventilasjon.

(g) Ikke-autoriserte modifikasjoner utført på produktet for å være i overensstemmelse med lokale eller nasjonale tekniske retningslinjer i land der The Nest Network S.L.-produktet ikke opprinnelig ble beregnet brukt.

(h) Skader på batteriet som følge av overbelastning eller unnlatelse av å bruke det i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene som er spesifisert i brukerhåndboken til produktet.

- (i) Reparasjoner utført på uautoriserte servicesentre, for eksempel at en uautorisert person åpner produktet.
- (j) Modellen, serienummeret/IMEI-nummeret og produktnummeret til produktet har blitt endret, fjernet eller gjort uleselig.
- (k) Batteriet har blitt ladet med en batterilader som ikke er godkjent.

(l) Ett eller flere av forseglingsmerkene på batteri- eller celleesken var brutt eller viste tegn på manipulering.

Denne garantien har ingen innvirkning på de juridiske rettighetene til forbrukeren, ei heller på rettighetene til forbrukeren hva gjelder forhandleren produktet har blitt kjøpt av, og kjøpskontrakten.

Denne garantien er den eneste og eksklusive ressursen til kjøperen, og hverken The Nest Network S.L. eller deres avdelinger eller forhandlere, distributører eller aktører innen detaljhandel kan holdes ansvarlige for tilfeldige skader eller skader som oppstår som følge av at en eller flere uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet ikke har blitt fulgt.

PORTUGÊS

Aviso legal

PRECAUÇÕES E CONFORMIDADE

Precauções:

Leia estas instruções de segurança para garantir o uso correto do seu eNest®.

1. Desligue o seu eNest® durante um voo.
2. Não use o seu eNest® enquanto dirige.
3. Não toque no seu eNest® ou na tomada com as mãos molhadas enquanto este estiver carregando.
4. Não desmonte, repare ou acesse a placa PCB do eNest® por sua conta.
5. Use somente baterias e acessórios aprovados pela NESTWORK.
6. Use somente o cabo e o adaptador de corrente fornecidos com seu eNest®.
7. Evite expor o eNest® a altas temperaturas ou aproximá-lo de uma fonte de calor, como um incêndio, aquecedor ou micro-ondas.

Conformidade:

Este equipamento foi concebido para cumprir com a legislação local do país onde se encontra à venda. Se desejar alguma documentação de conformidade, entre em contato com seu distribuidor local.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E MANUSEAMENTO

Informações de segurança:

Não retire a bateria quando o eNest® estiver carregando.
Não deixe que o eNest® sobreaqueça.
Não guarde o seu eNest® em um lugar úmido.
Desligue o eNest® em aviões.
Desligue o eNest® em zonas com risco de explosão como postos de gasolina.

Desligue o eNest® quando próximo de equipamentos médicos e nos centros de saúde caso tal seja indicado.

Não coloque o dispositivo eNest® nem nenhum dos seus componentes ou acessórios em caixotes de lixo domésticos. Verifique as normas locais para obter informações acerca da eliminação de produtos eletrônicos.

Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças.

Informações de manuseamento:

Transporte e manuseamento do eNest®.

O eNest® contém componentes delicados. Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo, não o deixe cair, desmonte, introduza no micro-ondas, queime, pinte nem insira objetos estranhos. Não use o eNest® se apresentar danos (por exemplo, se foi quebrado, sofreu alguma perfuração ou esteve em contato com a água). Não tente modificar nem reparar o dispositivo eNest®.

Limpeza exterior do eNest®.

Para limpar o eNest®, desconecte o cabo USB e desligue-o. Em seguida, use um pano suave, ligeiramente umedecido e que não largue fiapos. Evite a penetração de umidade nas aberturas. Não use limpa-vidros, produtos com aerossóis, dissolventes, álcool, amoníaco nem abrasivos para limpar o eNest®.

Água e umidade.

Não use o eNest® na chuva nem próximo de lugares com água ou umidade excessiva, como lavabos, banheiras, chuveiros, etc. Tente não derramar comida ou líquidos sobre o eNest®. Se o eNest® se molhar, desconecte o cabo e desligue-o antes de limpá-lo. Deixe-o secar bem antes de voltar a ligá-lo. Não tente secar o eNest® com uma fonte de calor externa, como um forno, micro-ondas ou secador. A garantia não cobre os danos resultantes do contato do eNest® com algum líquido.

Temperatura de funcionamento e armazenamento.

Mantenha o dispositivo eNest® e respectivos acessórios longe de qualquer fonte de calor como, por exemplo, radiadores, grelhas de ar quente, aquecedores ou outro tipo de aparelhos que emitam calor.

Se vai estar mais de 15 dias sem usar o dispositivo eNest®, desligue-o e extraia a bateria, respeitando as seguintes temperaturas de funcionamento e armazenamento:

Temperatura de funcionamento do dispositivo: De 0 a 40

Temperatura de armazenamento do dispositivo: De 10 a 30

Temperatura de funcionamento do carregador: De 0 a 40

Temperatura de armazenamento do carregador: De -30 a 75

CERTIFICADO E CUMPRIMENTO DA NORMA

As alterações ou modificações realizadas a este produto sem a expressa autorização da The Nest Network S.L. poder á invalidar o cumprimento da norma, bem como anular a autoridade do usuário para manusear o produto.

A rádio do dispositivo eNest® é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando a rádio do dispositivo eNest® está ligada, são recebidos e enviados sinais de radiofrequência (RF). O dispositivo eNest® cumpre os requisitos de exposição a radiofrequências da Recomendação 1999/519/CE do Conselho de 12 de julho de 1999, referente à limitação de exposição do público em geral a campos eletromagnéticos (0-300 GHz), e cumpre também com as diretrizes estipuladas pela Comissão federal de comunicações (FCC) dos Estados Unidos, referentes aos níveis de segurança da exposição dos sinais de RF emitidos por dispositivos sem fio que, por sua vez, respeitam as seguintes normas de segurança estabelecidas por organismos internacionais:

EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385

Este dispositivo sem fio eNest® cumpre também com a Diretiva R&TTE.

DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O NÍVEL DE ABSORÇÃO

ESTE MODELO DE DISPOSITIVO SEM FIO SATISFAZ OS REQUISITOS GOVERNAMENTAIS REFERENTES À EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO QUANDO É USADO CONFORME O INDICADO NESTA SEÇÃO.

O dispositivo eNest® é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado e fabricado para não ultrapassar os limites de emissão para a exposição aos níveis de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão federal de comunicações (FCC) dos Estados Unidos e recomendados pelo Conselho da União Europeia quando é usado conforme o indicado neste documento. Estes limites fazem parte das diretrizes globais e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público geral.

A norma de exposição implementada em dispositivos sem fio é uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate ou taxa de absorção específica). O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6 w/kg. O limite de SAR recomendado pelo Conselho da União Europeia é de 2,0 w/kg. Os testes para determinar o valor SAR dos dispositivos são levados a cabo usando posições de funcionamento padrão especificadas pelos organismos competentes. Durante esses testes, o dispositivo transmite o seu nível de potência máxima certificada em todas as bandas de frequência testadas. Por isso, o nível de SAR que pode representar o dispositivo em funcionamento normal pode situar-se muito abaixo deste valor máximo. Tal se deve ao fato de o dispositivo ter sido concebido para funcionar com diferentes níveis de potência de forma que seja usada unicamente a potência necessária para alcançar rede.

Em seguida, é indicado o valor máximo de SAR para o modelo do seu dispositivo eNest® testado para uso no ouvido: 0,372 w/kg.

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE eNEST®

Licença de uso única

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CONTRATO DA LICENÇA DE SOFTWARE ANTES DE USAR O DISPOSITIVO eNEST® OU DESCARREGAR A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE QUE ACOMPANHA ESTA LICENÇA. USÁ-LO OU DESCARREGAR UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, SEGUNDO O CASO, SERÁ INTERPRETADO COMO UM ATO INEQUÍVOCO DE QUE ACEITA AS CLÁUSULAS DESTA LICENÇA. SE NÃO AS ACEITA, NÃO USE O DISPOSITIVO eNEST® NEM DESCARREGUE A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. SE, ENQUANTO COMPRADOR DE UM DISPOSITIVO eNEST®, NÃO ACEITAR ESTA LICENÇA, PODE DEVOLVER O DISPOSITIVO eNEST® DURANTE O PERÍODO DE DEVOLUÇÃO ESTABELECIDO NA LOJA AUTORIZADA ONDE O ADQUIRIU E SOLICITAR O REEMBOLSO EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES DA eNEST®.

1. Geral.

(a) A Nest Network S.L. concede-lhe (não vende) uma licença para o uso deste software, da documentação, das interfaces, tipografias, dos conteúdos e qualquer tipo de dados que acompanhem o dispositivo eNest®, que podem ser atualizados ou substituídos por funções melhoradas, atualizações de software ou programas de restauração, para uso unicamente sob os termos desta Licença. A The Nest Network S.L. e respectivas licenciadas conservam a propriedade de software e reservam de forma expressa todos os direitos que não lhe são concedidos.

(b) A The Nest Network S.L. pode, a seu critério exclusivo, desenvolver no futuro atualizações do software para o dispositivo eNest®. Caso existam atualizações, é possível que estas não incluam necessariamente todas as funções de software já existentes nem funções novas que a The Nest Network S.L. destine a modelos mais recentes ou diferentes. Os termos desta Licença regerão qualquer atualização proporcionada pela The Nest Network S.L. que substitua e/ou complemente o software original do produto, exceto se essa atualização for acompanhada por uma licença própria, em cujo caso serão de aplicação os termos da mesma.

2. Usos permitidos e restrições da Licença.

(a) De acordo com os termos e condições desta Licença, é-lhe concedida uma licença limitada não exclusiva para usar o Software eNest® em um único dispositivo de marca Nestwork®. Salvo o expressamente permitido na seguinte seção 2(b) e salvo a existência de um acordo separado entre a The Nest Network S.L. e você, esta Licença não permite que o software esteja instalado em mais de um dispositivo de marca The Nest Network S.L. ao mesmo tempo e não poderá distribuir nem colocar o software em uma rede onde possa ser usado por vários dispositivos ao mesmo tempo. A presente Licença não concede nenhum direito para o uso das interfaces propriedade da The Nest Network S.L., bem como nenhum direito de propriedade intelectual relativamente ao desenho, desenvolvimento, fabricação, concessão de licenças ou distribuição de dispositivos e acessórios de outros fabricantes ou de aplicações de software de terceiros que sejam usados com o dispositivo.

(b) De acordo com os termos e condições desta Licença, é-lhe concedida uma licença limitada não exclusiva para descarregar as atualizações que a The Nest Network S.L. lance para seu modelo de dispositivo com a finalidade de atualizar ou restaurar o software. Esta Licença não permite atualizar ou restaurar nenhum dispositivo que não seja da sua propriedade, nem distribuir ou colocar as atualizações em uma rede onde possam ser usadas por vários periféricos ou computadores ao mesmo tempo. Se descarregar uma atualização do Software eNest® no seu computador, poderá realizar uma cópia em um formato legível unicamente para efeitos de cópia de segurança, sempre e quando esta contenha toda a informação relativa a direitos autorais e copyright ou outros dados relativos à propriedade contida no original.

(c) Não poderá —e aceita não o efetuar nem permitir que outras pessoas o efetuem— copiar (exceto nos casos expressamente permitidos na presente Licença), descompilar, desestruturar ou tentar obter o código de origem, não podendo também decifrar, modificar ou criar trabalhos derivados do Software eNest® ou de qualquer serviço proporcionado pelo Software eNest®, nem de nenhuma das suas partes (exceto na medida em que a legislação aplicável proíba qualquer das restrições anteriores ou na medida em que o permitam as condições de licença que regem o uso de componentes de código aberto ou de código de amostra incluídos no software). Qualquer tentativa de realização das operações mencionadas constitui uma violação dos direitos da The Nest Network S.L. e dos licenciantes do Software eNest®.

(d) Compromete-se a usar o Software eNest® em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluídas as leis locais do país ou da região onde resida ou onde seja descarregado e usado o Software eNest®.

3. Transmissão.

Não pode alugar, emprestar, vender ou redistribuir nem sublicenciar o Software eNest®. Contudo, pode transferir os seus direitos contidos nesta Licença de forma permanente e uma só vez sempre e quando:

(a) transmita o dispositivo eNest® e a totalidade do Software eNest®, incluindo todos os componentes, os suportes originais, a documentação impressa e esta Licença.

(b) não conserve nenhuma cópia, total ou parcial, do Software eNest®, incluindo as cópias armazenadas no computador ou em qualquer outro dispositivo de armazenamento.

(c) a outra parte leia e aceite os termos desta Licença.

4. Consentimento para o uso de dados.

A The Nest Network S.L. poderá usar informações de uso e localização do dispositivo, sempre e quando estas sejam obtidas de forma anônima e de um modo que não o identifique pessoalmente, para melhorar os produtos e serviços que oferece.

5. Expiração da Licença.

Esta Licença permanecerá em vigor até que seja revogada ou rescindida. Os direitos que lhe são conferidos por esta Licença expirarão ou perderão sua vigência automaticamente sem o aviso prévio da The Nest Network S.L. se não cumprir os termos da presente Licença. Quando esta deixar de estar em vigor, deverá deixar de usar o Software eNest®. Os apêndices 4, 5, 6, 7 e 8 da presente Licença prevalecerão após a expiração da Licença.

6. Exclusão de garantias.

6.1 SE FOR UM CONSUMIDOR PARTICULAR (UMA PESSOA QUE USA O SOFTWARE ENEST FORA DO SEU TRABALHO, NEGÓCIO OU PROFISSÃO), É POSSÍVEL QUE DISPONHA DE DIREITOS LEGAIS NO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA QUE POSSAM IMPEDIR QUE AS SEGUINTE LIMITAÇÕES LHE SEJAM APLICÁVEIS, EM CUJO CASO NÃO SERÃO DE APLICAÇÃO PARA VOCÊ. PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DOS SEUS DIREITOS, NÃO HESITE EM CONTATAR O ORGANISMO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA SUA ZONA.

6.2 RECONHECE E ACEITA DE FORMA EXPRESSA QUE, NA MEDIDA EM QUE A LEI VIGENTE O PERMITA, O USO DO SOFTWARE eNEST® E DOS SERVIÇOS É REALIZADO À SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À QUALIDADE SATISFATÓRIA, EXATIDÃO, AO RENDIMENTO E ESFORÇO.

6.3 ATÉ AOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEI VIGENTE, O SOFTWARE eNEST® E OS SERVIÇOS REALIZADOS SÃO FORNECIDOS "TAL E COMO SÃO APRESENTADO" E "SEGUNDO DISPONIBILIDADE", COM TODOS OS POSSÍVEIS DEFEITOS E SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, E A THE NEST NETWORK S.L. E RESPECTIVOS LICENCIANDOS (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA "NESTWORK" PARA OS EFEITOS DAS SEÇÕES 7 E 8) EXCLUEM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RELATIVAS AO SOFTWARE eNEST® E AOS SERVIÇOS, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUÍDAS COM CARÁTER MERAMENTE ENUNCIATIVO E NÃO LIMITATIVO, AS GARANTIAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIDADE, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, DE IDONEIDADE PARA UM FIM DETERMINADO, DE EXATIDÃO, DESFRUTE E NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS.

6.4 A NESTWORK NÃO GARANTE, SEM PREJUÍZO DO USO E DESFRUTE QUE FAÇA DO SOFTWARE eNEST® E DOS SERVIÇOS, QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SOFTWARE eNEST® E NOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESSE SOFTWARE SATISFAÇAM SUAS NECESSIDADES, QUE O SOFTWARE eNEST® E OS SERVIÇOS FUNCIONEM DE FORMA ININTERRUPTA OU SEM ERROS, QUE TODOS OS SERVIÇOS CONTINUEM DISPONÍVEIS, QUE OS DEFEITOS DE SOFTWARE eNEST® OU DOS SERVIÇOS SEJAM CORRIGIDOS.

6.5 RECONHECE TAMBÉM QUE O SOFTWARE eNEST® E OS SERVIÇOS NÃO ESTÃO DESTINADOS NEM SÃO ADEQUADOS PARA SEREM USADOS EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES NOS QUAIS AS FALHAS, ATRASOS, ERROS OU IMPRECISÕES NO CONTEÚDO, OS DADOS OU AS INFORMAÇÕES PROPORCIONADOS PELO SOFTWARE eNEST® OU OS SERVIÇOS POSSAM RESULTAR EM MORTE, DANOS PESSOAIS, LESÕES FÍSICAS GRAVES OU DANOS IMPORTANTES PARA O MEIO AMBIENTE, INCLUINDO COM CARÁTER MERAMENTE ENUNCIATIVO E NÃO LIMITATIVO, ATIVIDADES DE CENTRAIS NUCLEARES, NAVEGAÇÃO AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, MÁQUINAS PARA O CONTROLE DO TRÁFICO AÉREO, INSTALAÇÕES HOSPITALARES OU EQUIPAMENTOS DE ARMAMENTO.

6.6 NENHUMA INFORMAÇÃO OU ASSESSORIA ESCRITA OU VERBAL FORNECIDA PELA THE NEST NETWORK S.L. OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA MESMA CONSTITUIRÃO QUALQUER GARANTIA. CASO O SOFTWARE eNEST® OU OS SERVIÇOS SEJAM DEFEITUOSOS, ASSUMIRÁ O CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS, REPARAÇÕES E CORREÇÕES NECESSÁRIOS. TENDO EM CONTA QUE A NORMA VIGENTE NÃO PERMITE EM ALGUNS PAÍSES A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÕES AOS DIREITOS LEGALMENTE PREVISTOS DO CONSUMIDOR, A ANTERIOR EXCLUSÃO E LIMITAÇÕES PODEM NÃO SER DE APLICAÇÃO EM SEU CASO.

7. Limite de responsabilidade.

A NETWORK NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM NENHUM CASO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS, PELOS DANOS PESSOAIS, LUCRO CESSANTE OU DANOS EMERGENTES, NEM PELOS DANOS ESPECIAIS, DIRETOS OU INDIRETOS, INCLUINDO, SEM NENHUM TIPO DE LIMITES, OS DANOS POR LUCRO CESSANTE, CORRUPÇÃO, PERDA DE DADOS, PELA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMITIR OU RECEBER DADOS, INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL OU POR QUALQUER OUTRO TIPO DE DANOS, PERDAS COMERCIAIS, RESULTANTES OU RELACIONADOS COM O USO OU MAU USO DO SOFTWARE eNEST® E DOS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DE COMO TENHA SIDO CAUSADO E DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, EXTRA CONTRATUAL OU OUTRAS) E AINDA QUE A THE NEST NETWORK S.L. TENHA SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DESSES RISCOS. ALGUNS PAÍSES NÃO PERMITEM A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS, DO LUCRO CESSANTE OU DANO EMERGENTE, DIRETO OU INDIRETO, PELO QUAL É POSSÍVEL QUE ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLIQUE NO SEU CASO.

A responsabilidade total da The Nest Network S.L. por danos ou prejuízos (diferentes dos exigidos pela lei vigente nos casos nos quais os danos pessoais estejam relacionados) não excederá, em nenhum caso, a quantia de duzentos e cinquenta dólares estadunidenses (250 USD). As limitações anteriormente mencionadas serão vigentes mesmo se a reparação citada não cumprir o seu objetivo essencial.

8. Contrato íntegro; idioma aplicável.

A presente Licença constitui o acordo completo entre você e a The Nest Network S.L. relativamente ao Software eNest® e substitui todos os acordos anteriores ou atuais relativos ao seu objeto. A presente Licença poderá ser modificada unicamente por meio de acordo escrito assinado pela The Nest Network S.L. As traduções desta Licença são outorgadas com a finalidade de satisfazer as necessidades dos usuários locais e, no caso de que surja algum conflito entre a versão em língua espanhola e qualquer versão em outro idioma, prevalecerá sempre a primeira, na medida em que não se oponha à legislação local da sua jurisdição.

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A The Nest Network S.L. (e/ou seus distribuidores autorizados) garante que este produto está livre de defeitos materiais, desenho ou mão de obra durante um período de 24 meses a partir da data de compra. Se, durante o período de garantia, o produto apresentar defeitos em condições de uso normal e serviço, entre em contato com a The Nest Network S.L. ou com o seu distribuidor autorizado. Somente pessoal de serviço qualificado pode reparar o eNest®.

1. A garantia somente será válida com a apresentação da fatura ou recibo original que indique a data de compra, o lugar de compra, modelo, número de série/IMEI e o número do produto. A The Nest Network S.L. reserva-se o direito de recusar a prestação de serviço de garantia se esta informação tiver sido retirada ou alterada após a compra original do produto.
2. As obrigações da The Nest Network S.L. se limitam à reparação da peça defeituosa e, ao seu critério exclusivo, à substituição do produto.
3. A garantia não cobre as reparações realizadas por centros não oficiais ou danos causados por essas reparações.

4. A reparação ou substituição sob os termos desta garantia não outorga nenhum direito a uma extensão ou reinício do período de garantia. A reparação ou substituição direta nos termos desta garantia pode ser levada a cabo usando as peças ou unidades com uma funcionalidade equivalente, mas não necessariamente idêntica.

5. A garantia não se aplica nos casos em que não sejam defeitos de materiais, desenho ou mão de obra. A garantia não cobre o seguinte:

(a) Controles periódicos, manutenção, reparação e substituição de peças devido ao uso e desgaste normal.

(b) Abuso ou mau uso, incluindo mas não limitado unicamente à falta de uso deste produto para os fins normais ou de acordo com as instruções, uso e manutenção da The Nest Network S.L.

(c) Atualização de software devido a alterações nos parâmetros de rede.

(d) O produto foi usado com acessórios não aprovados pela The Nest Network S.L. para uso com este produto.

(e) A falha do produto como consequência de uma instalação incorreta, um uso que não respeita as normas técnicas ou de segurança em vigor ou não cumprimento das instruções do manual do produto atual.

(f) Os acidentes, ações da natureza ou outra causa alheia ao controle da The Nest Network S.L. causados por relâmpagos, água, fogo, distúrbios públicos e ventilação inadequada.

(g) As modificações não autorizadas levadas a cabo sobre o produto para cumprir as normas técnicas locais ou nacionais nos países onde o produto da The Nest Network S.L. não foi originalmente concebido para ser usado.

(h) Os danos da bateria causados pela sobrecarga ou falta de uso de acordo com as instruções específicas de atenção assinaladas no guia do usuário do produto.

(i) As reparações levadas a cabo por centros de serviço não autorizados, tais como a abertura do produto por uma pessoa não autorizada.

(j) O modelo, número de série/IMEI e o número de produto no produto foi alterado, apagado, retirado ou ficou ilegível.

(k) A bateria foi carregada com um carregador de bateria não aprovado.

(l) Um dos selos da caixa para baterias ou células está estragado ou mostra sinais de manipulação.

Esta garantia não afeta nem os direitos legais do consumidor nem os direitos do consumidor relativamente ao distribuidor da sua compra/contrato de venda.

Esta garantia será o recurso único e exclusivo do comprador e nem a The Nest Network S.L. nem as suas filiais ou distribuidores ou retalhistas deverão ser responsáveis pelos danos acidentais ou consequentes por não cumprimento de qualquer garantia expressa ou implícita a este produto.